
オキページプリンタ

OKI

MICROLINE 22NR MICROLINE 22N

ユーザーズマニュアル (セットアップ編)



- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。 プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。



安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

安全上の注意表示

▲ **告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告



プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 転するのでケガのおそれがあります。



プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれ があります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。

⚠警告



プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。

感電、火災のおそれがあります。



プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。


ケガをするおそれがあります。



マニュアルの構成

本製品には、次の説明書とCD-ROMマニュアルが付属しています。

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)…本書



必ずお読みください。

プリンタの設置からプリンタドライバのインス トールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 な印刷、消耗品の交換などが記載されていま す。

ユーザーズマニュアルCD-ROM



各種ユーティリティ、縮小印刷や丁合印刷など さまざまな機能の使い方を説明しています。 ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容(211 ページ)をご覧ください。

本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 22NR → ML22NR
- MICROLINE 22N → ML22N
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Server2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® WindowsNT® operating system Version4.0日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP, Windows Server 2003, WindowsMe, Windows98, Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0の総称→Windows
- マルチパーパスフィーダ → MPF
- 拡張給紙ユニット → トレイ2、セカンドトレイ
- PostScript3エミュレーション → PSE、POSTSCRIPT3エミュレーショ ン、POSTSCRIPT3 FMULATION
- Windows Server 2003の場合は、「プリンタ」の部分を「プリンタとFAX)に 読み替えてください。

マーク



ブリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



メモ プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になるこ とです。

お読みになることをお勧めします。

諸注意

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

商標について

MICROLINEは株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、LaserWriterおよびTrueTypeは、米国Apple Computer Inc.の米国及び、その他の国における登録商標または商標、商品名です。 OKIは沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標、または商標です。

ESC/Pはセイコーエプソン社の登録商標または商標です。

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。

その他各社名, 製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでごア承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2004 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返 却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Readerは除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

本ソフトウェアに含まれているWindows Me/98用 PostScript®プリンタドライバおよびそれに関連する説明資料(以下総称して、「マイクロソフトソフトウェア」といいます。)は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州(One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399)に本店を置くMicrosoft Corporation(マイクロソフト社)からのライセンスに基づいて沖データが提供するものです。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。
- (5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む 一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - 第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェアを除く本 ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性に は影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10.Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意) All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される"Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※Adobe Reader の使用について Adobe Readerは沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAdobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

目 次

1	プリンタを設置します	11
	製品の確認	12
	設置条件	13
	動作環境	13
	設置に関する注意	13
	設置スペース	13
	プリンタ各部の名前	
	付属品を取り付けます	15
	電源を入れます	
	電源の条件	
	メニューマップ印刷をします	
	オプション品について	
	拡張給紙ユニット	
	マルチパーパスフィーダ	24
2	操作パネルとメニューについて	29
	操作パネル	30
	プリンタのユーザメニュー一覧	31
	プリンタのアドミニストレータメニュー一覧	38
3	ネットワーク接続でWindowsにセットアップします.	39
	動作環境	40
	イーサネットアドレス(MAC Address)を確認します	
	ケーブルを接続します	41
	WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします	42
	セットアップの流れ	42
	セットアップします	42
	WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします	49
	セットアップの流れ	49
	セットアップします	49

	プリンタドライバを削除するには	. 58
	プリンタドライバをアップデートするには	. 59
	印刷できないときには	. 61
	最初に確認します	61
	それでも問題が解決しない場合	
4	USB接続でWindowsにセットアップします	65
	動作環境	. 66
	ケーブルを接続します	. 67
	WindowsXP/Server2003にセットアップします	. 68
	プラグアンドプレイでセットアップします	68
	プリンタのインストールでセットアップします	70
	WindowsMe/98/2000にセットアップします	. 72
	セットアップがうまくいかないとき	. 80
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合	
	(WindowsMe/98/2000、USBインタフェース)	80
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合	. 80
	ML22NRでPSまたはPCLのどちらか一方しかインストールできない場合	
	(USBインタフェース)	
	セットアッププログラムで「ブリンタドライバのインストールに失敗しました」の エラーが表示される場合(WindowsMe/98/2000)	
	エノーが表示される場合(Williams)vie/36/2000)WindowsXP/Server2003で、パソコンを起動するただに	0 1
	「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合	81
	WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が	
	表示されない場合	82
	WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	83
	Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	85
	プリンタドライバを削除するには	. 87
	プリンタドライバをアップデートするには	. 88
	USB接続でセットアップできないときには	. 90

5	パラレル接続でWindowsにセットアップします	91
	動作環境	92
	ケーブルを接続します	93
	WindowsXP/Server2003にセットアップします	94
	プラグアンドプレイでセットアップします	94
	プリンタのインストールでセットアップします	96
	WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします	98
	セットアップがうまくいかないとき	106
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない	106
	WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が 表示されない場合	106
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	
	パラレル接続でセットアップできないときには	
	TODINIQUE COTTO TO CONTROL VEVO	
6	ネットワーク接続でMacintoshにセットアップします	113
	動作環境	114
	ケーブルを接続します	115
	セットアップします(ML22NR PSプリンタドライバ)	116
	LaserWriter8プリンタドライバをインストールします	118
	セットアップします(ML22N PCLプリンタドライバ)	119
	プリンタドライバを削除するには	121
	プリンタドライバをアップデートするには	122
	印刷できないときには	123
	最初に確認します	123
	それでも問題が解決しない場合	123
7	USB接続でMacintoshにセットアップします	125
	動作環境	126
	ケーブルを接続します	127
	セットアップします(ML22NR PSプリンタドライバ)	128

	セットアップします(ML22NR PCL/ML22Nプリンタドライバ)	
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	
	USB接続でセットアップできないときには	135
8	ネットワーク接続でMac OS Xにセットアップします	137
	動作環境	138
	ケーブルを接続します	139
	セットアップします	140
	ネットワーク接続のセットアップについて	140
	EtherTalkプロトコルを利用します	
	(ML22NR PS、ML22N PCLプリンタドライバ)	
	TCP/IPプロトコルを利用します(PCLプリンタドライバ)	
	プリンタドライバを削除するには	148
	プリンタドライバをアップデートするには	149
	印刷できないときには	150
	最初に確認します	150
	それでも問題が解決しない場合	150
9	USB接続でMac OS Xにセットアップします	151
	動作環境	152
	ケーブルを接続します	153
	セットアップします (ML22NR PSプリンタドライバ)	154
	セットアップします (ML22NR PCL/ML22Nプリンタドライバ)	157
	プリンタドライバを削除するには	159
	プリンタドライバをアップデートするには	
	USB接続でセットアップできないときには	
4.0		100
TC	印刷します	163
	使用できる用紙	164
	用紙の保管方法	168

給紙方法と排出方法を決めます	169
用紙厚(ウエイト)を設定します	170
印刷します	171
11 プリンタの設定項目について	181
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)	182
設定値を初期化します	183
40 () = 1 () = 4 () + 4	405
12 メンテナンスをします	
トナーカートリッジを交換します	186
イメージドラムカートリッジを交換します	188
クリーニングページをします	190
紙粉受けの紙粉を拭き取ります	191
LEDヘッドを清掃します	192
用紙カセットのセパレータを清掃します	193
ホッピングローラを清掃します	
プリンタ表面を清掃します	
プリンタを輸送するとき	
13 紙づまりになったとき	199
紙づまりになったとき	200
<i>(</i> →	202
付 録	
ユーザサポートサービスについて	
保証について	
最新版のプリンタソフトウェアを入手したい	
プリンタのご相談と修理について	
消耗品を購入したい	
プリンタを廃棄したい	
使用済み消耗品の回収について	206

仕様	207
主な仕様	
外形寸法	208
ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容	209
₹ 3	211

プリンタを設置します

製品の確認	12
設置条件	13
プリンタ各部の名前	14
付属品を取り付けます	15
電源を入れます	17
メニューマップ印刷をします	18
オプション品について	19




製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。

□ プリンタ(本体)



□ トナーカートリッジ



- □ プリンタソフトウェアCD-ROM
- □ユーザーズマニュアルCD-ROM
- □ 黒いビニール袋
- □ 電源コード
- □ ユーザーズマニュアル(本書)
- □ 保証書・ご愛用者登録カード
- □イーサネットケーブル用コア



- (注・・プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ に合わせて別途用意してください。
 - イメージドラムカートリッジはプリンタ内部にセットされていま す。
 - ・梱包箱、緩衝材、黒いビニール袋はプリンタを輸送するときに使 います。捨てずに保管してください。

設置条件

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 20~80%RH(相対湿度)

最大湿球温度 : 25℃

• 結露しないように注意してください。

• 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告


- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。

- プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。


設置スペース

- プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。

平面図




側面図






プリンタ各部の名前



付属品を取り付けます


【 保護具を取り外します。



1 プリンタ前部の保護テープ(2ヵ所)をはがします。


乾燥剤とフィルムもいっしょに取り除 きます。

2 イメージドラムカートリッジをセットします。



カバー右側のボタンを押し、スタッカカバーを開きます。

イメージドラムカートリッジの手前側を少し持ち上げ、そのまま静かに上に取り出します。



トナーカバー ③ イメージドラムカートリッジの中央部を 手でしっかり押さえ、保護シートを矢印 の方向にまっすぐ引き抜きます。 透明フィルムも一緒に取り除きます。 (透明フィルムは保護シートにテープで 止めてあります。)

◆ スポンジの場合は、スポンジをとめているテープ(3ヶ所)をはがし、スポンジを取り外します。

トナーカバー(オレンジ色)の場合は、 レバー部を矢印方向に押し、取り外し ます。

注!

スポンジやトナーカバーは不 燃物として処理してください。

) スポンジを外すとき、トナー が飛散する場合があります。 大きめの紙の上などで行って

ガイドポスト ください。

 ③ イメージドラムカートリッジを静かに 戻します。左右のガイドポストを本体 のガイド溝に合わせ、② と逆の手順で イメージドラムカートリッジの手前側 を少し上向きにしてはめ込みます。次 に手前側を下向きに回転させ、プリン タ本体にカチッとはまるようにセット します。




ガイド溝

ガイト

ポスト


-)・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り 扱いには十分注意してください。
- ・イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

3 トナーカートリッジをセットします。



- **↑** トナーカートリッジを包装袋から 取り出します。
- 2 縦と横に数回振ります。
- ③トナーカートリッジを水平にして、 テープをゆっくりはがします。

- 4 トナーカートリッジをテープをは がした面を下にして、ノブが右側 になるようにして持ちます。
- **6** トナーカートリッジ右側の溝をイ メージドラムカートリッジのカー トリッジガイドの突起にあわせな がら、矢印の方向へしっかり押さ え込みます。
- 6トナーカートリッジが浮き上がら ないように上の面を手で支えなが ら、右側のノブを矢印の方向に止 まるまでまわします。
- **⑦** スタッカカバーを閉じます。
- ・トナーカートリッジが正しく固定されていないと、印刷品質が低 下することがあります。
- ・トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの「トナー ロー]の表示がいつまでも消えないときは、上記の手順に従ってト ナーカートリッジをセットし直してください。



②用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイ ズに合わせ、確実に固定します。


注: 用紙ガイド (側面) はカチッと 止まる位置にセットしてくださ L10

③ 用紙の上下左右をそろえます。

4 印刷面を下に向けて、用紙をセットし

・用紙は用紙カセットの手前に よせて置きます。

- ・ 用紙ストッパ(後ろ)は用紙 が曲がるほど強く押し付けな いでください。
- ・ 用紙ガイドの 「PAPER FULL | マークを越えないようにセッ トします。(連量55kg紙で250 枚 目安として総厚 24mm 以 下)
- ・用紙は用紙ストッパの爪 (2ヶ所)を乗り越えないよう にセットします。
- **5** 用紙カセットをプリンタに戻します。



(注・) 用紙の下の金属板が上がってい る場合、カチッとロックするま で押し下げてからプリンタに挿 入してください。金属板が上 がったまま挿入すると故障の原 因になります。

雷源を入れます

電源の条件

以下の条件を守ってください。

交流(AC) : 100V + 10%


電源周波数 : 50Hzまたは60Hz+1Hz ■ 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。

• 本プリンタの最大消費電力は700Wです。電源容量に十分余裕があることを 確認してください。

- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチをOFFにして から行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話 線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでく ださい。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本プリンタと他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、 - 空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって プリンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続する ときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格15A以 上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合 があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。


電源コードを接続します。

【注♪】電源スイッチがOFF(○)になっていることを確認してください。




●電源コードをプリンタに差し込みます。


2 アース線をコンセントのアース端子に 接続した後、電源プラグをコンセント に差し込みます。



夕 電源スイッチの ON(|)を押します。



操作パネルに次のように表示され、完全に起動すると「オンライン |表示になります。



█ 電源スイッチの OFF(○)を押すと、電源が切れます。





(注!) 印刷中は電源を切らないでください。



メニューマップ印刷をします

プリンタが正常に動作することを確認します。

1 トレイにA4用紙をセットします。




A4用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことが あります。

- 2 「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー]を表示します。
- 3 「設定項目▲」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示します。
- 4「メニュー選択 スイッチを押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

(サンプル)






オプション品について

拡張給紙ユニット


プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。連量55kg紙の場合500枚セットでき、標準用紙カセットと合わせて750枚を連続して使用できるようになります。




型名:MLTRY-M4A

1 プリンタの電源をOFFにし、電源コード、プリンタケーブルを取り外します。


(注!) 電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



拡張給紙ユニットの準備をします。



1 フロントカバーを手前へ引きます。



② シートガイドを矢印の方向に止まるま で動かします。

^ シートガイド


3 プリンタを拡張給紙ユニットに載せます。




● 手差しトレイを開きます。



が振ユニット装着時は手差しトレイを閉じないでください。故障の原因になります。



4 接続コードを取り付けます。




- ◆拡張給紙ユニットに付属の接続 コードのコア側コネクタの▽印を プリンタの▽印に合わせて差し込 みます。
- ② 接続コードのもう一方のコネクタの人印を拡張給紙ユニットの人印に合わせて差し込みます。
- **5** プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源をONにします。

POWER

οĬ

メニューマップ印刷を行い、拡張給紙ユニットが正しく取り
 付けられていることを確認します。



1 メニューマップ印刷をします。

詳しくは「現在の設定を確認します (メニューマップ印刷)」(182ページ)をご覧ください。

②「メディアメニュー」に「トレイ2」 が表示されていることを確認しま す。

🖊 プリンタドライバで拡張給紙ユニットを設定します。



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権 限が必要です。
- ・Mac OS X PCLプリンタドライバは常に[拡張給紙ユニット]が[あり]の状態になっています。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ(ML22NR)




(Windows98の画面)

① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

- (PS)] アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、「プロパティ」を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用できるオプション] の[拡 張給紙ユニット] で [搭載して いる] を選択し、[適用] をク リックします。

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PSプリンタドライバ (ML22NR)



(WindowsXPの画面)

- ① [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。(WindowsXPでは、[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。)
- (PS)] アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [インストール可能なオプション] の [拡張給紙ユニット] で [搭載している] を選択し、[適用] をクリックします。



- ・TCP/IPでネットワーク 接続している場合、「プリンタの情報を取得する」を選択し、「セットアップ」(WindowsNT4.0の場合は「プリンタの情報を取得する」)をクリックすると、自動的に設定されます。
- ・WindowsNT4.0でプリンタの情報を取得する機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PCLプリンタドライバ



(ML22NR WindowsXPの画面)

- (1) [スタート] [設定] [プリンタ]を選択します。
 - (WindowsXPでは、[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 22NR (PCL)] または [OKI MICROLINE 22N (PCL)] アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパ ティ] を選択します。
- ③[デバイスオプション]タブの [利用可能な装置]で[拡張給紙 ユニット]にチェックを付け、 [OK]をクリックします。
 - メモ TCP/IPでネットワーク 接続している場合、[プ リンタの情報を取得す る]をクリックすると、 自動的に設定されます。

Macintosh PSプリンタドライバ(ネットワーク接続)(ML22NR)



- [セレクタ] でプリンタを選択し、「再設定] をクリックします。
- 2 [構成] をクリックします。
- **③** [拡張給紙ユニット] で [搭載している] を選択し、[OK] をクリックします。
- 4 [セレクタ] を閉じます。

Macintosh PSプリンタドライバ(USB接続)(ML22NR)

- **①** デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタUtilityを使用して、デスクトップ・プリンタを再度作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。
- メモ

デスクトップ・プリンタの作成方法については、「USBインタフェースで接続します(Macintosh)」の「デスクトップ・プリンタを作成します」(129ページ)をご覧ください。

Macintosh PCLプリンタドライバ



- ① [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- [ML22NR(USB)] または [ML22N(USB)] アイコンを 選択します。
- 3 右側のボックスから [プリンタ名] を選択し、[設定] をクリックします。
- 4 [印刷ダイアログ] をクリック します。
- (5) [オプション] パネルの [拡張給 紙ユニット] で [あり] を選択 し、[設定] をクリックします。
- (6) [保存] をクリックし、セレクタ を閉じます。

メモ AppleTalk接続の場合、この操作は必要ありません。

Mac OS X PSプリンタドライバ(ML22NR)

- ↑ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] (Mac OS X 10.1.5以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします。
- ② [MICROLINE 22NR] を選択し、[削除] をクリックします。
- ③ [プリンタを追加]をクリックします。
- 4 ネットワーク接続の場合は [AppleTalk]、USB接続の場合は [USB] を選択 します。
- ⑤プリンタ名を選択し(USB接続でMac OS X 10.2の場合、プリンタの機種で [oki]を選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択します)、「追加」をクリックします。
- **⑥** [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリントセンター] を閉じます。

(Mac OS X 10.2の場合、追加したプリンタ名を選択し、[プリンタ] - [情報を見る] メニューの [インストール可能なオプション] パネルで [拡張給紙ユニット] にチェックを付けます。)

マルチパーパスフィーダ

はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートなどを連続給紙するフィーダです。



拡張給紙ユニットと併用する場合は、先に拡張給紙ユニットを取り付けてください。




型名: MLMPF01

┦ プリンタの電源を OFF にします。



電源をONのまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。



2 マルチパーパスフィーダを取り付けます。




● 手差しトレイを開きます。



マルチパーパスフィーダの金属のフック をプリンタの穴に差し込み、下に下げます。


3 接続コードを取り付けます。








マイナスドライバーをねじらな いでください。 ねじるとプリン タカバーに傷が付きます。






接続コード

接合部,

マイナスドライバ

4接続コードのもう一方のコネクタのム 印をマルチパーパスフィーダの 印に 合わせて差し込みます。 4 プリンタの電源を ON にします。



5 メニューマップ印刷を行い、マルチパーパスフィーダが正しく取り付けられていることを確認します。



メニューマップ印刷をします。

詳しくは「現在の設定を確認します (メニューマップ印刷)」(182ページ)をご覧ください。

②「メディアメニュー」に「MPF」と 表示されていることを確認します。

6 プリンタドライバでマルチパーパスフィーダを設定します。



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- Mac OS X PCLプリンタドライバは常に[マルチパーパスフィーダ] が[あり]の状態になっています。

WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバ(ML22NR)



- [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- (PS)] アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用できるオプション] の [マ ルチパーパスフィーダ] で [搭 載している] を選択し、[適用] をクリックします。

(Windows98の画面)

WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003 PSプリンタドライバ (ML22NR)



(WindowsXPの画面)

● [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。 (WindowsXPでは、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハード

ウェア] - [プリンタとFAX] を

クリックします。)

- ②[OKI MICROLINE 22NR (PS)] アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [インストール可能なオプション] の [マルチパーパスフィーダ] で [搭載している] を選択し、[適用] をクリックします。
- メモ
- ・TCP/IP でネットワーク 接続している場合、[プリンタの情報を取得する] を選択し、[セットアップ] (WindowsNT4.0の場合は[プリンタの情報を取得する]) をクリックすると、自動的に設定されます。
- ・WindowsNT4.0でプリンタの情報を取得する機能を使用するためには、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用してプリンタドライバをインストールする必要があります。

Windows PCLプリンタドライバ



(WindowsXPの画面)

- (1) [スタート] [設定] [プリンタ] を選択します。
- (WindowsXPでは、[スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 22NR (PCL)] または [OKI MICROLINE 22N (PCL)] アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパ ティ] を選択します。
- ③ [デバイスオプション] タブの [利用可能な装置] の [マルチ パーパスフィーダ] にチェック を付け、[OK]をクリックします。

メモ

TCP/IPでネットワーク 接続している場合、[プリンタの情報を取得する]をクリックすると、 自動的に設定されます。

Macintosh PSプリンタドライバ(ネットワーク接続) (ML22NR)



- [セレクタ] でプリンタを選択し、[再設定] をクリックします。
- ② [構成] をクリックします。
- ③ [マルチパーパスフィーダ] で [搭載している] を選択し、 [OK] をクリックします。
- 4 [セレクタ] を閉じます。

Macintosh PSプリンタドライバ(USB接続)(ML22NR)

- デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空にします。
- ② デスクトップ・プリンタ Utility を使用して、デスクトップ・プリンタを再度 作成します。デスクトップ・プリンタを作成し直すと、設定も更新されます。



- ・デスクトップ・プリンタの作成方法については、「USBインタフェースで接続します(Macintosh)」の「デスクトップ・プリンタを作成します $|(129\%-5)\rangle$ をご覧ください。
- ・AppleTalk接続の場合、この操作は必要ありません。

Macintosh PCLプリンタドライバ



- ① [アップル] メニューの [セレクタ] を選択します。
- (ML22NR(USB))] または [ML22N(USB)] アイコンを 選択します。
- ③ 右側のボックスから [プリンタ 名] を選択し、[設定] をクリックします。
- 4 [印刷ダイアログ] をクリック します。
- ⑤ [オプション] パネルの [マルチパーパスフィーダ] で [あり] を選択し、[設定] をクリックします。
- **⑥** [保存] をクリックし、セレクタ を閉じます。

Mac OS X PSプリンタドライバ(ML22NR)

- ① ハードディスクの [アプリケーション] [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] (Mac OS X 10.1.5以前では [Applications] [Utilities] フォルダ内の [Print Center]) をダブルクリックします。
- **2** [MICROLINE 22NR] を選択し、[削除] をクリックします。
- ③ [プリンタを追加] をクリックします。
- インマントワーク接続の場合は [AppleTalk]、USB接続の場合は [USB] を選択します。
- **5** プリンタ名を選択し(USB 接続で Mac OS X 10.2 の場合、プリンタの機種で [oki] を選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択します)、[追加] をクリックします。
- **⑥** [プリンタリスト] に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリントセンター] を閉じます。
 - (Mac OS X 10.2の場合、追加したプリンタ名を選択し、[プリンタ] [情報を見る] メニューの [インストール可能なオプション] パネルで [マルチパーパスフィーダ] にチェックを付けます。)


(MEMO)

2 操作パネルとメニューについて

操作パネル	30
プリンタのユーザメニュー一覧	31
プリンタのアドミニストレータメニュー一覧	38

操作パネル

ML22NRを例にしています。



メニューモード中に押すと設定値を一つ手前に戻します。0.8秒以上押すと早送りします。



プリンタのユーザメニュー一覧

プリンタの操作パネルで行う設定項目です。WindowsやMacintoshからも設定できる項目もあります。

変更方法

- ●「メニュー」スイッチを押し、目的のカテゴリを表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、設定する項目を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、目的の値を表示します。
- 4「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[*]を付けます。
- **⑤** 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- 注・「セントロメニュー」、「USBメニュー」、「メモリメニュー」カテゴリの設定値を変更したときは、電源をOFF/ONしてください。

「設定値」の網かけは初期の値です。

◎: プリンタドライバの設定が優先

○: プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

-: プリンタドライバ使用時は無効

				Win		14	_
カテゴリ	操作パネ		内容	Win	Mac (PS)	IIVIac	
	設定項目(上段)	設定値(下段)	., _	ML22NF のみ	(PCL)	ML22NFI のみ	(PCL
インフォ メニュー *	メニューマップ	インサツ	メニューリストを印刷します。	-	-	-	-
* プリントジョ	ファイルリスト	インサツ	ジョブファイルリストを印刷します。	-	-	-	-
プアカウン	PCL フォント	インサツ	PCL のフォントリストを印刷します。	-	-	_	_
ティングで [ローカルプリ ント] が [印 刷不可] に設	PSE フォント (ML22NRのみ)	インサツ	PSE のフォントリストを印刷します。	-	-	-	_
一根から」に設定されている場合には印刷できません。	ESCPフォント	インサツ	ESC/P のフォントリストを印刷します。	-	-	-	-
(286/10	DEMO1	インサツ	デモ印刷をします。	-	-	-	_
インサツ メニュー	コピー マイス ウ	1 \$ 999	コピー枚数を設定します。	0	0	0	0
	テサシ インサ ツ	オンオフ	手差しトレイから印刷するかどうか 設定します。	0	0	0	0
	キュウシ トレ イ*	トレイ1 トレイ2 MPF	給紙トレイを指定します。 *: 装着したトレイのみ表示	0	0	0	0
	ジドウ トレイ	オン * オフ	自動トレイ切り替えをするか設定します。 *: オブションの拡張約紙ユニットまたはマルチパーパスフィーグ装着時に機能(「オン」が選択可能)します。これらが未装着時は「オフ」設定が固定となります。	0	0	0	0
	トレイ ジュン	シタ ホウコウ ウエ ホウコウ キュウシトレイ	自動トレイ選択/自動トレイ切り替え 時の選択順序を指定します。	0	0	0	0
	サイズ チェック	ユウコウ ムコウ	用紙サイズのチェックをするかどう か設定します。	0	0	0	0
	カイゾウド	V1200 600	解像度を設定します。	0	0	0	0

カテゴリ	操作パ	ネル表示	内 容	Win (PS)	Win	Mac (PS)	Мас
37 - 7	設定項目(上段)	設定値(下段)	r, u	(PS) ML22NF のみ	(PCL)	ML22NF のみ	(PCL)
インサツ メニュー	トナーセーブ	ムコウ ヤヤ セーブ セーブ	トナー使用量を節約するか設定します。	0	0	0	0
	インサツホウコ ウ	タテ ヨコ	印刷方向を設定します。	0	0	0	0
	1ページ	5 ギョウ 64 ギョウ 128 ギョウ	1ページあたりの行数を設定します。 この数値は印刷方向が変更された場合、行間を保つために自動的に調整 されます。	_	_	_	
	ヘンシュウ	カセット LETTER EXEC LEGAL 14 LEGAL 13 A4 サイズス A6 サイズス B5 サイム COM-9 COM-10 MONARCH DL ENV C5 ENV ハガキ フウトウ2 フウトウ3 フウトウ3	コンピュータから用紙サイズを指定しなかった場合の用紙編集サイズを設定します。 別定します。 「カセット」を選択すると現在選択されているトレイの用紙サイズを編集 サイズとします。	_	_		
メディアメニュー	T1 サイズ	A4 サイズ A5 サイズ B6 サイズ B5 サイズ LEGAL 14 LEGAL 13 LETTER EXEC カスタム	トレイ1の用紙サイズを設定します。	0	0	0	0
	T1 タイプ	フツウシ レターヘッド ポンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ1の用紙種類を設定します。	_	-	-	_

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win (PS)	Win	Mac (PS)	Mac
,,,,,,	設定項目(上段)	設定値(下段)	ri #	(I ろ) ML22NF のみ	(PCL)	ML22NF のみ	(PCL)
メディア メニュー	T1 ウエイト	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ 1 の用紙厚を設定します。	0	0	0	0
	T2 サイズ*	A4 サイズ A5 サイズ B5 サイズ LEGAL 14 LEGAL 13 LETTER EXEC カスタム	トレイ2の用紙サイズを設定します。 *: オブションの拡張給紙ユニット装 着時のみ表示	0	0	0	0
	T2 タイプ*	フツウシ レターヘッド ポンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	トレイ2の用紙種類を設定します。 *: オブションの拡張給紙ユニット装 着時のみ表示	_	_		
	T2 ウエイト*	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	トレイ2の用紙厚を設定します。 *: オブションの拡張約紙ユニット装 着時のみ表示	0	0	0	0
	MPF サイズ*	A4 サイズ A5 サイズス A6 サイズス B5 サイズ LETTER EXEC カスタム COM-9 COM-10 MONARCH DL ENV C5 ENV ハガキ オウフウトウ2 フウトウ3 フウトウ3 フウトウフリー	マルチパーパスフィーダの用紙サイズを設定します。 *: オプションのマルチパーパスフィーダ装着時のみ表示	0	0	0	0
	MPF タイプ*	フツウシ レターヘッド OHP ラベルシ ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ	マルチパーパスフィーダの用紙種類 を設定します。 *: オブションのマルチパーパス フィーダ装着時のみ表示	0	0	0	0

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win (PS)	Win	Mac (PS)	Mac
,,, ,	設定項目(上段)	設定値(下段)	73 &	ML22NF のみ	(PCL)	(I ろ) ML22NF のみ	(PCL)
メディア メニュー	MPF ウエイト	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	マルチパーパスフィーダの用紙厚を 設定します。 *: オブションのマルチパーパス フィーダ装着時のみ表示	0	0	0	0
	テサシ サイズ	A4 サイズ A5 サイズ A6 サイズ B5 サイズ LEGAL 14 LEGAL 13 LETTER EXEC カスタム COM-9 COM-10 MONARCH DL ENV C5 ENV ハガキ ク フウトウ2 フウトウ3 フウトウ3 フウトウフリー	手差しトレイの用紙サイズを設定し ます。	0	0	0	0
	テサシ タイプ	フッウシ レターヘッド OHP ラベルシ ボンドシ サイオシ アッガカ アライカ	手差しトレイ の用紙種別を設定します。	0	0	0	0
	テサシ ウエイ ト	ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ	手差しトレイ の用紙厚を設定します。	0	0	0	0
	カスタムサイズ	インチ ミリ	カスタム用紙を設定するときの単位 を設定します。	0	0	0	0
	ヨウシハバ	89 ミリ 5 210 ミリ 5 216 ミリ	カスタム用紙の用紙幅を設定します。 「カスタムサイズ」で「インチ」を選 択するとインチに換算した値になり ます。	0	0	0	0
	ヨウシナガサ	147 EU } 297 EU \$ 356 EU	カスタム用紙の用紙長さを設定します。 「カスタムサイズ」で [インチ] を選択するとインチに換算した値になります。	0	0	0	0

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	Win (PS)	VVIII		IVIac
	設定項目(上段)	設定値(下段)		ML22NA のみ	(PCL)	(I ろ) ML22NR のみ	(PCL)
システムコウセイメニュー	パワーセーブ	1 7V 5 7V 10 7V 15 7V 30 7V 60 7V 120 7V 240 7V	パワーセーブモードに移行するまで の時間を設定します。	0	0	0	0
	エミュレーション	ジドウ PCL PS3 エミュ ESC/P	ブリンタ言語を選択します。	0	0	0	0
	セントロモード (ML22NRのみ)	ASCII RAW	パラレルからのデータの PS 通信プロトコルのモードを指定します。	0	-	_	_
	USB モード (ML22NRのみ)	ASCII RAW	USB からのデータの PS 通信プロト コルのモードを指定します。	0	-	0	_
	NW モード (ML22NRのみ)	ASCII RAW	ネットワークからのデータのPS通信 プロトコルのモードを指定します。	0	-	0	_
	アラーム クリア	オン ジョブ	PSE: この設定によらずジョブ中の みエラーを表示します。 PCL: 復旧可能エラー表示の解除タ イミングを設定します。 [オン] は「オンライン」スイッチを 押すまでエラーを表示します。 [ジョブ] は次のジョブを受信するま でエラーを表示します。	_	0	_	0
	エラーカイジョ	オンオフ	メモリオーパフロー発生時、自動的 にブリンタを復旧させるかどうかを 設定します。	0	0	0	0
	テサシタイム	オフ 30 ビョウ 60 ビョウ	手差し印刷時の用紙がセットされる のを待つ時間を設定します。この指 定時間内に用紙がセットされない場 合は、ジョブをキャンセルします。	0	0	0	0
	ウェイト タイ ム	オフ 5 ビョウ く 40 ビョウ く 300 ビョウ	ジョブデータを受信しなくなってから強制印刷を行うまでの時間を設定します。なお、PSブリンタドライバ使用時はジョブをキャンセルします。	0	0	0	0
	トナーエラー	ケイソク テイシ	[トナーロー] が表示されたときに印 刷を継続させるかどうかを設定しま す。[テイン] にすると 「オンライ ン」を押すまでオフライン状態にな ります。	0	0	0	0

カテゴリ		ネル表示	内 容	Win (PS)	Win	Mac (PS)	Mac
	設定項目(上段)	設定値(下段)		(PS) ML22NF のみ	(PUL)	ML22NF のみ	(PCL)
システムコウ セイメニュー	ジャムリカバ	オンオフ	紙づまりの後、つまったページから 印刷するかどうかを設定します。	0	0	0	0
	エラーレポート	オンオフ	内部エラー発生時にエラーレポート を印刷するかどうかを設定します。	0	0	0	0
	ゲンゴ	ニホンゴ エイゴ	操作パネルの表示言語を設定します。	0	0	0	0
PCL X=1-	フォント	レジデント DLL フォント	使用するフォントの場所を設定します。[DLL フォント] は RAM にフォント] は RAMにフォントがダウンロードされている場合に表示されます。	-	_	_	_
	フォントNo.	1000 \$ S001 \$	使用するフォントの番号を選択します。	-	_	_	_
	フォントピッチ	0.44 \$ 10.00 \$ 99.99	フォントの幅を設定します。 (単位:Character/inch) [フォント No.] で選択されたフォントが固定ス ベースのアウトラインフォントの場 合のみ表示されます。	_	_	_	
	フォントサイズ	4.00 \$ 12.00 \$ 999.75	フォントの高さを設定します。 (単位:ポイント) [フォント No.] で 選択されたフォントが比例スペーシ ングのアウトラインフォントの場合 のみ表示されます。	_	_	_	_
	シンボルセット	WIN3.1J PC-8	シンボルセットを選択します。	-	_	-	_
	A4 /\/*	78 ケタ 80 ケタ	A4用紙の自動改行する桁数を設定します。	-	-	-	-
	ハクシスキップ	オフオン	空白ページを印刷しないようにする か設定します。	-	0	-	0
	CR キノウ	CR /≷ CR+LF	CR コード受信時の動作を設定します。	-	_	_	_
	LF キノウ	LFノミ LF+CR	LF コード受信時の動作を設定します。	-	-	-	-
	PR マージン	ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定します。 [ノーマル] は 1/4 インチです。	-	-	-	-
	ペン ホセイ	オンオフ	細い線が見えるように補正します。	-	_	-	_

4 11	操作パネ	ネル表示	+ 🛱	Win (PS)	Win	Mac (PS)	Mac
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内 容	(PS) ML22NR のみ	(PCL)	(PS) ML22NR のみ	(PCL)
ESC/P メニュー	カンジショタイ	ジドウ ミンチョウ カクゴシック	使用する漢字書体を選択します。	_	ı	_	_
	ANK ショタイ	ジドウ ローマン サンセリフ	使用する ANK 書体を選択します。	-	-	_	_
	ANK ⊐- ド	カタカナ グラフィック	ANK 文字コード表の拡張グラフィックス / カタカナコードを設定します。	_	ı	-	_
	ANK ゼロ	ノーマル スラッシュ 0	ANK のゼロをスラッシュ付きで印刷 するか設定します。	-	-	-	_
	シュクショウ	トウパイ A4X2 → A4 B4 → A4 15" → A4 10" → A4	用紙の縮小方法を設定します。	ı	ı		_
	アタマダシイチ	5ミリ 8.5ミリ 22ミリ	頭出し位置を設定します。 *:実際の印刷位置は±2mm程度の 範 囲で変化する場合があります。	-	-	_	_
	ヨコ オフセット	-1.0 ≅ リ { 0 ≅ リ } +20.0 ≅ リ	編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm単位で横方向に補正します。 ブラス方向に設定すると印刷位置を 右に補正します。	-		-	_
	タテ オフセット	-15.0 ≅ リ { 0 ≅ リ } +15.0 ≅ リ	編集方向に対し、全体の印刷位置を 0.5mm単位で終方向に補正します。 ブラス方向に設定すると印刷位置を 上に補正します。			_	_
	ミギ マージン	ョウシハバ 136ヶタ	右マージンを設定します。右マージンを超える文字がある場合、「オートフッカイ」で設定した処理を行います。	-	1	-	_
	CR キノウ	CR /≥ CR+LF	CR コード受信時の動作を設定します。	-	-	-	-
	オートフッカイ	CR + LF ムコウ	右マージンを越える文字がある場合 の動作を設定します。	_	_	_	_
セントロ メニュー	セントロ	ユウコウ ムコウ	パラレルインタフェースの有効/無効 を設定します。	0	0	-	_
	ソウホウコウ	ユウコウ ムコウ	双方向通信の有効/無効を設定します。	0	0	_	_

カテゴリ	操作パ	ネル表示	内 容	Win (PS)	Win	Mac (PS)	Mac
277 - 7	設定項目(上段)	設定値(下段)	r, u	ML22NF のみ	(PCL)	ML22NF のみ	(PCL)
セントロ メニュー	ECP	ユウコウ ムコウ	ECPモードの有効/無効を設定します。	0	0	-	_
	ACK /\/\	セマイ フツウ ヒロイ	コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。	0	0	_	_
	ACK/BUSY	IN WHILE	コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号の出力順序を設定します。	0	0	-	_
	I-PRIME	3u SEC 50u SEC ムコウ	I-PRIME信号の有効時間/無効を設定します。	0	0	_	_
	オフライン REC (ML22NR のみ)	ユウコウ ムコウ	オフライン状態や復旧可能なエラー が発生しているときでもデータ受信 を行うかどうか設定します。	0	0	-	_
USB メニュー	USB	ユウコウ ムコウ	USB インタフェースの有効 / 無効を 設定します。	0	0	0	0
	ソフト リセッ ト	ユウコウ ムコウ	ソフトリセットコマンドの有効/無効 を設定します。	0	0	0	0
	オフライン REC (ML22NR のみ)	ユウコウ ムコウ	オフライン状態や復旧可能なエラー が発生しているときでもデータ受信 を行うかどうか設定します。	0	0	0	0
	シリアルナンバ	ユウコウ ムコウ	USB シリアルナンバーの有効 / 無効を設定します。	0	0	0	0
NETWORK	TCP/IP	ENABLE DISABLE	TCP/IP プロトコルの有効 / 無効を設定します。	0	0	0	-
	NETBEUI	ENABLE DISABLE	NETBEUIプロトコルの有効 / 無効を 設定します。	0	0	0	-
	NETWARE	ENABLE DISABLE	NetWare プロトコルの有効 / 無効を 設定します。	0	0	0	-
	ETHRTALK	ENABLE DISABLE	EtherTalk プロトコルの有効 / 無効を 設定します。	0	0	0	-
	FRAME	AUTO 802.2 802.3 ETHER SNAP	フレームタイプを設定します。 NETWAREが [DISABLE] の場合は 表示されません。	0	0	0	_
	IP ADDR.	AUTO MANUAL	IPアドレスの設定方法を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示されません。	0	0	0	-
	IP 1/4	000 \$ 192 \$ 255	IPアドレスの1桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示されません。	0	0	0	-

カテゴリ		ネル表示	内 容	Win (PS)	Win	Mac (PS)	Mac
	設定項目(上段)	設定値(下段)		のみ	(PCL)	のみ	(PGL)
NETWORK	IP 2/4	000 5	IPアドレスの2桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表		0	0	_
		5	示されません。 				
		255					
	IP 3/4	000	IPアドレスの3桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表	0	0	0	-
		100	示されません。				
		255					
	IP 4/4	000	IPアドレスの4桁目を設定します。	0	0	0	-
		100	TCP/IP が [DISABLE] の場合は表示されません。				
		} 255					
	MASK 1/4	000	サプネットマスクの 1 桁目を設定し	0	0	0	_
		255	ます。 TCP/IP が [DISABLE] の場合は表				
			示されません。				
	MASK 2/4	000	サブネットマスクの2桁目を設定します。	0	0	0	-
		255	TCP/IP が [DISABLE] の場合は表 示されません。				
	******					_	-
	MASK 3/4	000	サプネットマスクの3桁目を設定し ます。		0	0	-
		255	TCP/IP が [DISABLE] の場合は表 示されません。				
	MASK 4/4	000	サプネットマスクの4桁目を設定し	0	0	0	_
		255	ます。 TCP/IP が「DISABLE」の場合は表				
		200	示されません。				
	GATE 1/4	000	ゲートウェイアドレスの 1 桁目を設	0	0	0	-
		192	定します。 TCP/IP が [DISABLE] の場合は表				
		\$ 255	示されません。				
	GATE 2/4	000	ゲートウェイアドレスの2桁目を設	0	0	0	\vdash
	DATE 2/4	5	定します。				
		168	TCP/IP が [DISABLE] の場合は表 示されません。				
		255					Щ
	GATE 3/4	000	ゲートウェイアドレスの3桁目を設定します。	0	0	0	-
		100	TCP/IP が [DISABLE] の場合は表				
		\$ 255	示されません。 				
				1		l	

カテゴリ	操作パ	ネル表示	内 容	Win (PS)	win	Mac (PS)	Mac
.,, _,	設定項目(上段)	設定値(下段)	11 11	ML22NF のみ	(PCL)	ML22NF のみ	(PCL)
NETWORK	GATE 4/4	000 \$ 254 \$ 255	ゲートウェイアドレスの4桁目を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示されません。	0	0	0	_
	INIT NIC	EXECUTE	ネットワークメニューの初期化を行 うかを指定します。	0	0	0	-
	WEB/IPP	ENABLE DISABLE	WEB/IPPの有効/無効を設定します。 TCP/IPが [DISABLE] の場合は表示されません。	0	0	0	-
	TELNET	ENABLE DISABLE	TELNET の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が [DISABLE] の場合は表示されません。	0	0	0	-
	FTP	ENABLE DISABLE	FTP の有効 / 無効を設定します。 TCP/IP が [DISABLE] の場合は表示されません。	0	0	0	-
	SNMP	ENABLE DISABLE	SNMP の有効 / 無効を設定します。	0	0	0	-
	LAN	NORMAL SMALL	NORMAL:一般にはこの設定を使用してください。スパニングツリー機能を持つ十旧Bに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンビュータが2.3台の小さなLANに接続するとブリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL:コンピュータが2.3台の小さなLANから大型のLANまで対応し	0	0	0	_
			ますが、スパニングツリー機能を持つHUBに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。				
	HUB LINK	AUTO 100FULL 100HALF 10FULL 10HALF	HUB LINK SETTING を設定します。	0	0	0	_
メモリ メニュー	ジュシンBUF	ジドウ 0.1MB 0.2MB 0.5MB	受信バッファサイズを設定します。	0	0	0	0
	リソースセーブ (ML22NR のみ)	ジドウ オフ 0.1MB 0.2MB 0.5MB	フォントキャッシュエリアのサイズ を設定します。	0	0	0	_

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容	I/De/I WIN I/De/		Mac (PS)	Mac
27 4 7	設定項目(上段)	設定値(下段)	r; #	(F3) ML22NF のみ	(PCL)	(! O) ML22NFI のみ	(PCL)
システム ホセイ メニュー	X ホセイ	0.00 ₹ y +0.25 ₹ y } +2.00 ₹ y -2.00 ₹ y -0.25 ₹ y	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横 方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印 刷されません。	0	0	0	0
	Y ホセイ	0.00 ≅ y +0.25 ≅ y } +2.00 ≅ y -2.00 ≅ y } -0.25 ≅ y	全体の印刷位置を 0.25mm 単位で縦 方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印 刷されません。	0	0	0	0
	テサシ シテイ	1 2 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の#を設定します。	_	ı	-	_
	トレイ0 シテイ*	1 5 4 5 54	PCL コマンドでの給紙先指定コマン ドで、MPFトレイの指定の#を設定 します。 *: オブションのマルチパーパス フィーダ装着時のみ表示	_	-	_	_
	トレイ1 シテイ	1 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ 1 指定の # を設定します。	_	_	_	-
	トレイ2 シテイ*	1 5 5 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ2指定の#を設定します。 *: オブションの拡張給紙ユニット装着時のみ表示	_	_	_	_
	MPF シテイ*	1 5 6 5 59	PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパスフィーダ指定の#を設定します。 *:オブションのマルチパーパスフィーダを設定します。	_		_	_
	インサツイチ	チュウオウ ヒダリヨセ	用紙セットの基準位置を設定します。 通常 [チュウオウ] で使用します。	-	0	-	0
	ヘキサ ダンプ	ジッコウ	16 進ダンブで印刷します。16 進ダン ブの印刷を終了するには、電源を OFF にします。	0	0	0	0

カテゴリ	操作パネ	ネル表示	内 容		Win	Mac (PS)	Mac
27739	設定項目(上段)	設定値(下段)			(PCL)	ML22NF のみ	(PCL
メンテナンス メニュー	EEPROM	リセット	メニューの設定値を初期化します。	0	0	0	0
7:-1	ドラムカウンタ	リセット	イメージドラムカートリッジのカウンタを0に戻します。 イメージドラムカートリッジ交換時以外にこの操作をすると、交換時期が正しく表示されません。	0	0	0	0
	パワーセーブ	ユウコウ ムコウ	パワーセーブモードの有効/無効を設定します。有効時のパワーセーブ移行時間はシステムコウセイメニューの[パワーセーブ]から変更してください。	0	0	0	0
	セッティング	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正 します。かすれる場合に値を変更し ます。	0	0	0	0
	インサツノウド	0 +1 +2 -2 -1	印刷濃度を設定します。	0	0	0	0
	クリーニング	インサツ	クリーニング印刷を実行します。	0	0	0	0
ジュミョウ メニュー	トータル PG	nnnnn	総印刷枚数を表示します。	0	0	0	0
/	ドラム ノコリ	xxx%	ドラムの残り寿命を表示します。	0	0	0	0
	トナー ノコリ	xxx%	トナーの残量を表示します。	0	0	0	0

^{*} トナー残量は目安です。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。



プリンタのアドミニストレータメニュー一覧

ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリは ユーザメニューに表示されません。

システム管理者の方のみ使用してください。

変更方法

- ●プリンタの電源をOFFにします。
- ②「設定項目▲ |スイッチと「設定項目▼ |スイッチを押しながらプリンタの電源 をONにします。「OP MENU]が表示されたら指を離します。
- 3 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、設定する項目を表示しま す。
- ④「設定値▲ はたは「設定値▼ スイッチを押し、目的の値を表示します。
- ⑤「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に「*〕を付けます。
- **⑥**「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

メモーメニューマップ印刷では無効にしたカテゴリも印刷されます。

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	
277 - 19	設定項目(上段)	設定値(下段)	P) D	
OP MENU	ALL	ENABLE DISABLE	ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設定します。	
	INFO.	ENABLE DISABLE	インフォメニューの有効 / 無効を設定します。	
	PRINT	ENABLE DISABLE	インサツメニューの有効 / 無効を設定します。	
	MEDIA	ENABLE DISABLE	メディアメニューの有効 / 無効を設定します。	
	SYS CONF	ENABLE DISABLE	システムコウセイメニューの有効 / 無効を設定します。	
	PCL MENU	ENABLE DISABLE	PCLメニューの有効/無効を設定します。	

	操作パオ	*ル表示		
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	- 内容	
OP MENU	ESC/P	ENABLE DISABLE	ESC/Pメニューの有効 / 無効を設定します。	
	PARALLEL	ENABLE DISABLE	セントロメニューの有効/無効を設定します。	
	USB	ENABLE DISABLE	USBメニューの有効 / 無効を設定します。	
	NETWORK	ENABLE DISABLE	NETWORK メニューの有効 / 無効を設定します。	
	MEMORY	ENABLE DISABLE	メモリメニューの有効/無効を設定します。	
	ADJUST	ENABLE DISABLE	システムホセイメニューの有効/無効を設定します。	
	MAINTE	ENABLE DISABLE	メンテナンスメニューの有効/無効を設定します。	
	USAGE	ENABLE DISABLE	ジュミョウメニューの有効 / 無効を設定します。	
PS MENU (ML22NRの み)	L1 TRAY	TYPE1 TYPE2	PS3 エミュレーションのレベル 1 オペレータトレイ選択 番号の設定をします。 TYPE1 設定時はレベル 1 オペレータのトレイ選択番号を 1 から有効とし、TYPE2 設定時は 0 から有効とします。	
SIDM	SIDMMNID	0 \$ 9	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、手差し指定の#を設定します。	
	SIDMMPID *	0 \$ 4 \$ 9	ESC/Pコマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパスフィーダ指定の#を設定します。 *: オブションのマルチパーパスフィーダ装着時のみ表示	
	SIDMT1ID	0 1 5 9	ESC/Pコマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ1指定の#を設定します。	
	SIDMT2ID *	0 \$ 2 \$ 9	ESC/P コマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパスフィーダ指定の#を設定します。 *: オブションの拡張給紙ユニット装着時のみ表示	

ネットワーク接続でWindowsにセットアップします

40	動作環境
40	イーサネットアドレス(MAC Address)を確認します
41	ケーブルを接続します
42	WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします
49	WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします
58	プリンタドライバを削除するには
59	プリンタドライバをアップデートするには
61	印刷できないときには



動作環境

ただし、32ビット版のみの対応です。



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合が あります。

 Windows Server 2003. Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機で、Ethernet対応のネットワークインタフェースを搭載して いる機種

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)で、Ethernet対応のネット ワークインタフェースを搭載している機種

WindowsMe/98/95

WindowsMe/98/95日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種

(注♪) Windows95は、Internet Explorer 4.0がインストールされていること。

Windows2000

Windows2000日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種

 WindowsNT4.0 WindowsNT4.0日本語版の動作するコンピュータ(PSプリンタドライバはサー ビスパック5以上)

IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種



- ▶・日本語以外のOSには対応していません。
- ・MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトでは動 作しません。
- ・Windows3.1/NT3.51では動作しません。
- ・WindowsNT4.0は、ARC 互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®シリーズ、 Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。
- Windows95 PSプリンタドライバをインストールするためには、「Windows 95日本語版オペレーティングシステムCD-ROM あるいは「フロッピー ディスク が別途必要です。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールするためには、 「WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM」、 「WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM | または「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM | が別途必要です。


イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを 取り付けて使用してください。



イーサネットアドレス(MAC Address) を確認します

ネットワーク接続する場合、プリンタのイーサネットアドレス (MAC Address)を 確認する必要があります。

イーサネットアドレス (MAC Address) はネットワークの設定情報 (Network Information) に表示されています。ネットワークの設定情報(Network Information)については「メ ニューマップ印刷をします ((18ページ)をご覧ください。





ケーブルを接続します

1 イーサネットケーブルとハブを準備します。



プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート)とハブを別途用意してください。


〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉






2 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

3 プリンタをネットワークに接続します。





イーサネットケーブルをプリンタの ネットワークインタフェースコネク タに差し込みます。

③ イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。

メモ

ネットワーク接続のセットアップ手順は、WindowsXP/2000/ Server2003の場合、「WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします」(42ページ)、WindowsMe/98/95/NT4.0の場合、 「WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします」(49ページ)をご覧ください。



WindowsXP/2000/Server2003にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



WindowsXP/2000/Server2003にIPアドレス等を設定します。



プリンタにIPアドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、OKI LPRユーティリティをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。



- ML22NRには、ML22NR PSドライバ、ML22NR PCLドライバの 2種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSドライバを使います。
- ・ML22Nでは、PSドライバは使用できません。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。ネットワーク上にDHCPサーバ、BOOTPサーバ、もしくはRARPサーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されているIPアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報(Network Information)については、「メニューマップ印刷をします」(18ページ)をご覧ください。



- ・IPアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internetに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きるIPアドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCPなど)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

メモー・プリンタはネットワークPlug&Playに対応しています。接続してい るコンピュータがすべてWindowsXP/2000/Server2003の場合や、 接続しているルータがネットワークPlug&Playに対応している場合 は、ネットワークトにサーバが存在しなくても自動的にIPアドレ スを設定します。コンピュータとプリンタにIPアドレスを手動で 設定する必要はありませんので、「手順4 プリンタドライバをイ ンストールします [(45ページ) からセットアップしてください。

・コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネット ワークでは、次のように設定してください(「RFC1918 による)。

コンピュータ

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0(使用しません) DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

: 255,255,255.0 サブネットマスク

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTPを使用する:チェックしない RARPを使用する : チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 :チェックしない

LAN : SMALL

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : WindowsXP Home Edition

プリンタ : ML22NR (PCL)

IPアドレス : 192.168.0.3(コンピュータ)、

192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

WindowsにIPアドレス等を設定します。



すでにWindowsにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場 合は、手順3「プリンタにIPアドレス等を設定します | (45ページ)へ進 みます。

- Windowsを起動します。
- 2 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、「ネットワークとインターネット 接続]をクリックします。
- ③ 「コントロールパネルを選んで実行します」の「ネットワーク接続」をクリックし ます。

Windows2000/Server2003の場合、「スタート]-[設定]-[ネットワーク接続]を クリックします。



④ [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。



⑤ [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



⑥ IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバを入力 し、[OK]をクリックします。



- メモ
- DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する | を選択し、IPアドレスは入力しません。
 - ・ デフォルトゲートウェイやDNSサーバを使用しない場合は、入力しません。
- ₹ [ローカルエリア接続]を閉じます。

. 3 プリンタに IP アドレス等を設定します。

- 注♪ すでにプリンタにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。
- **●**プリンタの電源をONにします。
- ②「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK]を表示します。
- ③ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[TCP/IP/ENABLE]を表示します。

[TCP/IP/DISABLE]と表示されている場合、「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押して[TCP/IP/ENABLE]を表示し、「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に「*]を付けます。

- ④ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、「IP 1/4]を表示します。
- ⑤「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、IPアドレスの1桁目の値を表示します。
- ⑤「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[*]を付けます。
 以後、4~⑥を繰り返し、[IP 2/4]~[IP 4/4]、[MASK 1/4]~[MASK 4/4]、(サブネットマスク)、[GATE 1/4]~[GATE 4/4]、(ゲートウェイアドレス)を設定します。
- ⑦「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。

4 プリンタドライバをインストールします。

- ●プリンタの電源がONで、Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- 2 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。



- ③ [リムーバブル記憶域があるデバイス]の[MICROLINE]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する〕をクリックします。

⑥ [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



- ⑧ [TCP/IPプロトコル]を選択し、[次へ]をクリックします。



プリンタのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、 [検索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。



● 手順●でプリンタのIPアドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックします。




手順**③**で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。




- メモ
- ・ML22NRで、PostScriptに対応しているアプリケーションを使用する場合は、PSドライバを使用します。
 - ・ ML22N では、PS ドライバは使用できません。

- (1) プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。
- (2) 共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **B** [続行]をクリックします。



プリンタドライバとOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionがインストールされます。



(5) コンピュータのファイルシステムがNTFSの場合は、アクセス権を変更する画面が表示されますので[はい]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?



- 16 [完了]をクリックします。
- ₩ [終了]をクリックします。

[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKILPRユーティリティにプリンタ名が追加されると、セットアップは終了です。



メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。



☞ 15からの続き

- 18[完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。

■ OKILPR

EUBIL(はスプールデルクリへの書き込みアウセス権が必要です。
アウセス権を変更してもよるしいですか?

(ばびパケ)

いいえ(N)

② 再起動後、○KILPRユーティリティのポート変更画面が表示される場合は、[○K] をクリックします。



[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKILPRユーティリティにプリンタ名が追加されると、セットアップは終了です。



メモ プリンタのIPアドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティ リティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的にIPアド レスを再設定する]にチェックを付け、[OK]をクリックします。



5 10章「印刷します」(163ページ)へ進みます。



WindowsMe/98/95/NT4.0にセットアップします

セットアップの流れ

プリンタとコンピュータの電源を ON にします。



WindowsMe/98/95/NT4.0 にIPアドレス等を 設定します。



プリンタにIPアドレス等を設定します。



プリンタ添付の「プリンタソフトウェア CD-ROM」からプリンタドライバ、OKI LPRユーティリティをインストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でプリンタを使用する場合、コンピュータとプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。ネットワーク上にDHCPサーバ、BOOTPサーバ、もしくはRARPサーバがない場合、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリンタにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のプリンタに設定されているPアドレスは、ネットワークの設定情報(Network Information)に表示されていますので、確認してください。ネットワークの設定情報(Network Information)については、「メニューマップ印刷をします」(18ページ)をご覧ください。



- ・IPアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internetに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きるIPアドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。

メモ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918」による)。

コンピュータ

IPアドレス: 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイ: 0.0.0.0(使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス: 192.168.0.1~254のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTPを使用する: チェックしない RARPを使用する: チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 : チェックしない

LAN : SMALL

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows : Windows98 プリンタ : ML22NR(PCL)

IPアドレス : 192.168.0.3(コンピュータ)、

192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

1 プリンタとコンピュータの電源を ON にします。

夕 WindowsMe/98/95/NT4.0 に IP アドレス等を設定します。

注!

すでにWindowsにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順3「プリンタにIPアドレス等を設定します」(51ページ)へ進みます。

- Windowsを起動します。
- 2 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- ③ [ネットワーク]をダブルクリックします。

[現在のネットワークコンポーネント]に[TCP/IP→***(***はアダプタ名)]が表示されている場合は?

☞ 7へ進みます。

WindowsMeで[ネットワーク]が表示されていない場合は?

☞ [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックします。

WindowsNT4.0で[ネットワーク]が表示されていない場合は?

- ☞ 6へ進みます。
- ④「ネットワークの設定」タブの[追加]をクリックします。
- ⑤ [プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。
- ⑥ [Microsoft]を選択して[TCP/IP]を選択し、[OK]をクリックします。



☞ 3からの続き



③ [IPアドレス]タブでIPアドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ]タブでゲートウェイ、[DNS設定]タブでDNSを入力し、[OK]をクリックします。



メモ DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合は、「IPアドレスを自動 的に取得」を選択し、IPアドレスは入力しません。

⑨ Windowsを再起動します。

3 プリンタに IP アドレス等を設定します。

- 注・ すでにプリンタにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」(52ページ) へ進みます。
- **1** プリンタの電源をONにします。
- ②「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK]を表示します。
- ③「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[TCP/IP/ENABLE]を表示します。

[TCP/IP/DISABLE]と表示されている場合、「設定項目▲」または「設定項目▼」 スイッチを押して[TCP/IP/ENABLE]を表示し、「メニュー選択」スイッチを押 し、値の右端に「*]を付けます。

- ④ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、[IP 1/4]を表示します。
- ⑤「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、IPアドレスの1桁目の値を表示します。
- ⑥「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[★]を付けます。

以後、**4**~**6**を繰り返し、[IP 2/4]~[IP 4/4]、[MASK 1/4]~[MASK 4/4]、(サブネットマスク)、[GATE 1/4]~[GATE 4/4]、(ゲートウェイアドレス)を設定します。

⑦「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

プリンタドライバをインストールします。



Windows95 PSプリンタドライバをインストールする場合、「5 Windows95をプリンタの追加でセットアップします | (55ページ) に 進みます。WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールする 場合、「6 WindowsNT4.0をプリンタの追加でセットアップします| (56ページ)に進みます。

- ●プリンタの電源がONで、Windowsが起動していることを確認し、プリンタ添 付の「プリンタソフトウェアCD-ROM 」をセットします。
- ②マイコンピュータを開きます。



マイコンピュータ

- **③** [MICROLINE]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。


- ⑤「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑥ 「プリンタドライバのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。
- **⑦** [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑧ [TCP/IPプロトコル]を選択し、「次へ]をクリックします。
- プリンタのIPアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。



プリンタのIPアドレスがわからない場合は、「検索するサブネット]を選択し、「次 へ]をクリックします。



● 手順●でプリンタのIPアドレスを入力した場合、プリンタの機種名とプリンタ ドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックします。



手順③で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



Windows95/NT4.0 PSプリンタドライバは選択することができません。

(1) プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する] にチェックを付け、[次へ]をクリックします。



WindowsNT4.0の場合は共有するか確認する画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。

プリンタドライバとOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionがインストールされます。

② OKI LPRユーティリティのポート変更画面が表示されるので、[OK]をクリックします。



WindowsNT4.0でコンピュータのファイルシステムがNTFSの場合は、アクセス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。



「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?



- (3) [完了]をクリックします。
- ⚠ [終了]をクリックします。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKILPRユーティリティにプリンタ名が追加されます。





ML22NR WindowsMe/98 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは終了です。

☞ 12からの続き

- (5) [再起動する] にチェックを付け、[完了] をクリックします。 Windowsが再起動されます。
- ⑥ 再起動後、○KILPRユーティリティのポート変更画面が表示される場合は、[○K]をクリックします。



WindowsNT4.0でコンピュータのファイルシステムがNTFSの場合は、アクセス権を変更する画面が表示されるので[はい]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、OKILPRユーティリティにプリンタ名が追加されます。





ML22NR WindowsMe/98 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは終了です。

5 Windows95 をプリンタの追加でセットアップします。



- ・Windows95をお使いの方だけご覧ください。
- ・Windows95日本語版オペレーティングシステム(CD-ROMあるいはフロッピーディスク)をご用意ください。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- 2 [プリンタの追加]をダブルクリックします。



ブザンダの追加

- ③「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。
- 4 [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。



⑥「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑦[配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN95¥PS¥JPN



❸ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。 Windows95のシステムディスクをセットします。

〈フロッピーディスク版の方〉

Windows95の[DISK XX]をセットし、[OK]をクリックします。

〈CD-ROM版の方〉

Windows95のCD-ROMをセットし、[ファイルのコピー元]を[D:WIN95]にして、[OK]をクリックします。

- ③ [利用できるポート]で[LPT1:プリンタポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 🐧 [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

⋦ WindowsNT4.0 をプリンタの追加でセットアップします。



- ・WindowsNT4.0をお使いの方だけご覧ください。 ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM、または、WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM、または、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMをご用意ください。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。



ブザンダの近面

- ③「プリンタの追加ウィザード」画面で、[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- ④ [利用可能なポート]で[LPT1:Local Port]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。
- ⑤ [ディスク使用]をクリックします。




⑥「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

↑ 「配布ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用する場合 D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP6 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM以外を使用する場合 D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP5



❸ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- 9 プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑩ [共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (1) [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。 WindowsNTのCD-ROMをセットして[参照]をクリックし、次のパスを選択 し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用する場合 D:*SUPPORT*\USPRNDRV*\I386 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM以外を使用する場合 D:*\I386



OKI MICROLINE

[プリンタ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

▼ 10章「印刷します」(163ページ)へ進みます。

プリンタの注意加

2個のオフジェクト



プリンタドライバを削除するには



🎍 ブリント サーバーのブロバティ

用紙 ポート ドライバ 詳細設定 HIRANEC


インストールされたプリンタ ドライバ

追加(D)...

OKI MICROLINE 22NR(PS) Intel

削除(R)

- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



Windows 2000 または XP

- ① [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 22NR (***)] (**は PSまたはPCL (プリンタドライバ の種類)) または[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[削除]を選 択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

- **4**、**5**の作業を行ってください。
- ④「プリンタ」フォルダ(Windows XP では「プリンタとFAX」フォルダ)の [ファイル]・「サーバーのプロパ ティ]を選択します。
- ⑤ [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。



プリンタドライバと一緒にインストールされるOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionは、プリンタドライバの削除をしても削除されません。

OKI LPRユーティリティとNetwork Extensionを削除する場合は、「Windowsソフトウェア」の「OKI LPRユーティリティ」、「Network Extension | (応用編) をご覧ください。



プリンタドライバをアップデートするには





- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権 限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
 - プリンタの電源をONにします。
 - 2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 択します。(WindowsXPでは、「ス タート]-[コントロールパネル]-[プ リンタとその他のハードウェア]-[プ リンタとFAX]をクリックします。)
 - **3** [OKI MICROLINE 22NR (**)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライバ の種類))または[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、「プロパ ティ]を選択します。
 - 4 「全般」タブの「テストページの印 刷をクリックします。(Windows Me/98/95の場合、「全般]タブの [印字テスト]をクリックします。)
 - 6 確認画面が表示されたら、[OK]を クリックします。

テストページが印刷されます。

6 プリンタの電源をOFFにします。








8 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

9~1の作業を行っ てください。

- **⑨**「プリンタ」フォルダ(Windows XPでは「プリンタとFAX Iフォル ダ)の[ファイル]-[サーバーのプ ロパティ]を選択します。
- (1) 「ドライバ」タブで、該当する機種 名を選択し、「削除]をクリックし ます。
- **Windowsを再起動します。**





12 新しいプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは、3章~5章をご覧ください。



- ・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。
- WindowsXP/Server2003では、プリンタのインストールでセッ トアップします。
- (18) (1) ~(5) の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョ ンを確認します。

WindowsMe/98/95

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsNT4.0

「このドライバが使うファイル]以下に記載されているバージョン



(注・) テストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me/98/95の場合、「ドライバ バージョン」)には固定のバージョ ン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップ デートしても更新されません。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100Mランプ(緑)/LINK 10Mランプ(緑)を確認します。100BASE-TX/10BASE-Tで接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUSランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔(1秒あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブのLINKランプが点灯しません。
- Pingに応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。HUBとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源をONにするとネットワークで接続できないことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの「HUB LINK SETTING」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は以下を参照してください。
- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- ②「メニュー選択」スイッチを押します。
- ③「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[HUB LINK SETTING]を表示します。
- ④「メニュー選択 |スイッチを押します。
- ⑤「設定値▲」スイッチまたは「設定値▼」スイッチを数回押し、[10BASE-THALF]を表示します。
- ⑥「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- ↑ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はHUBに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

WindowsMe/98/95

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの 設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、[TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名)が表示されていることを確認します。
- $[TCP/IP \rightarrow ***]$ (***はアダプタ名)の[プロパティ]で、[IPPドレス],[サブネットマスク],[ゲートウェイ]が正しいか確認します。
- OKI LPRユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。
- 「OKI LPRユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ」を選択してから「リモートプリントメニュー]-「プリンタの再設定」を選択し、「IPアドレス]がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。
 OKI LPRユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

WindowsXP/2000/Server2003

- [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]に[インターネットプロトコル(TCP/IP)]が表示されていることを確認します。
- [インターネットプロトコル(TCP/IP)]の[プロパティ]をクリックし、[IPアドレス],[サブネットマスク],[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。
- セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの 先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定して ください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することが できません。これはWindowsXP/2000の仕様によるものです。
- 「OKI LPRユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、[IPアドレス]がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。 OKI LPRユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- OKI LPRユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

WindowsNT4.0

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]をダブルクリック し、[プロトコルタブ]の[ネットワークプロトコル]で[TCP/IPプロトコル]が 表示されていることを確認します。
- [TCP/IPプロトコル]の[プロパティ]で、[IPアドレス],[サブネットマスク] 「デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。
- 「OKI LPRユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ」を選択してから「リモートプリントメニュー]-「プリンタの再設定」を選択し、「IPアドレス]がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。
 OKI LPRユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- OKI LPRユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス]	Windows	192.168.0.3
	プリンタ	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	プリンタ	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	プリンタ	0.0.0.0

3

(MEMO)

4 USB接続でWindows にセットアップします

竟66	動作環境
† 67	ケーブルを接続します
† 68	WindowsXP/Server2003にセットアップします
† 72	WindowsMe/98/2000にセットアップします
\$ 80	セットアップがうまくいかないとき
± 87	プリンタドライバを削除するには
±88	プリンタドライバをアップデートするには
\$ 90	USB接続でセットアップできないときには



動作環境



プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

Windows Server 2003.

Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種 ただし、32ビット版のみの対応です。

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載 している機種

WindowsMe/98

WindowsMe/98日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載 している機種

Windows2000

Windows2000日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載 している機種



- ・Windows95/3.1からアップグレードインストールしたWindows Me/98での動作は保証できません。
- ・日本語以外のOSには対応していません。
- MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトでは動作しません。
- ・Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51では動作しません。
- ・印刷中にUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
- ・他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI MICROLINE 22NR(**)」「OKI MICROLINE 22NR(**) (コピー 2)」「OKI MICROLINE 22NR(**) (コピー3)」(**はPSまたはPCL(プリンタドライバの種類))と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- ・USBハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続されたUSB ハブに接続してください。

メモ

- ・USBインタフェースケーブルはUSB2.0仕様で長さ2m以内のもの をお使いください。
- ・お使いのコンピュータがUSBに対応しているか確認できます。

⟨WindowsXP⟩

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。



(Windows2000/Server2003)

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]-[ハードウェ ア]タブを開き、[デバイスマネージャ]を クリックします。



(WindowsMe/98)

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ]-[デバイスマネージャ]タブを開きます。



(WindowsMe の画面)



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。

(注く) プリンタのケーブルは添付されていません。USB2.0仕様のケーブルを別途用意してください。




🕽 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

USBケーブルはコンピュータ、プリンタの電源がONの状態でも抜き 差しできますが、この後のプリンタドライバ、USBドライバのイン

ストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源をOFFにし ておきます。

3 USB ケーブルを接続します。



- **●**USBケーブルをプリンタのUSB インタフェースコネクタに差し込 みます。
 - USBケーブルをネットワー クインタフェースコネクタ に差し込まないよう注意し てください。 故障の原因となります。
- 2 USBケーブルをコンピュータの USBインタフェースコネクタに差 し込みます。

メモ USB接続のセットアップ手順は、WindowsXP/Server2003の場合、 「WindowsXP/Server2003にセットアップします(68ページ)、 WindowsMe/98/2000の場合、「WindowsMe/98/2000にセットアップ します」(72ページ)をご覧ください。



WindowsXP/Server2003にセットアップします



- ・WindowsXP/Server2003をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。



・USBインタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタとWindowsXP/Server2003を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXP/Server2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。


以下の説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

ク プリンタドライバをインストールします。

●プリンタの電源をONにします。



② 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)] を選択し、「次へ] をクリックします。



画面が表示されなかったら?


- ☞ 「WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(82ページ)へ進みます。
- ③「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ◆ [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。

⑤ [次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。


ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML22NR PSドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PS¥JPN
ML22NR PCLドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PCL¥JPN
ML22Nドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PCL¥JPN



- ML22NRには、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML22Nでは、PSプリンタドライバは使用できません。



⑥「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入 |画面が表示されたら?

- ₹ [完了]をクリックします。
- **8** [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ⑤「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

☞ 6からの続き

⑩「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



11 [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。 ML22NR PSドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PS¥JPN ML22NR PCLドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PCL¥JPN ML22Nドライバを使用する場合

メモ

- ML22NRには、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML22Nでは、PSプリンタドライバは使用できません。

F.\\\INXP\\PO\



ファイルのコピーが開始されます。

- № [完了]をクリックします。
- (3) [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- (4)「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします

- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[プリンタの追加]をダブルクリックします。)



- 4「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- ⑤ [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注.) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックは外してください。
- ⑥「次のポートを使用」画面で[USBxxx](xxxはポートの番号)を選択し、[次へ]を クリックします。
- ⑦ [ディスク使用]をクリックします。
- ⑧「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑨ [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML22NR PSドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PS¥JPN
ML22NR PCLドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PCL¥JPN
ML22Nドライバを使用する場合
F:¥WINXP¥PCI ¥,IPN

- メモ
- ML22NRには、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML22Nでは、PSプリンタドライバは使用できません。




● プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



⑪プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。

メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 選択し、[次へ]をクリックします。

- (2 [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (18) [完了]をクリックします。
- 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは完了です。



WindowsMe/98/2000にセットアップします



- ・Windows2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- 2種類のプリンタドライバ(PSプリンタドライバとPCLプリンタドライバ)をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドライバをセットアップし、次にもう一方のプリンタドライバを接続先のポートを[FILE]としてセットアップして、セットアップ後にポートを変更してください。

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



プリンタの電源がONになっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示さます。その場合には、「キャンセル」をクリックし、プリンタの電源をOFFにしてから次に進んでください。

ク セットアッププログラムを起動します。

- **1** 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をコンピュータにセットします。
- ② [マイコンピュータ]を開きます。



マイ コンピュータ

- ③ [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。
- **▲** [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



SETU

セットアッププログラムが起動します。

3 プリンタドライバをインストールします。


- ●「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- 2 [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
- 3 [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「3 ネットワーク接続でWindowsにセットアップします」(39ページ)をご覧ください。

♠ポートで「USB]を選択し、「次へ]をクリックします。

2種類のプリンタドライバ(PSプリンタドライバとPCLプリンタドライバ)をお使いになりたい場合、2つ目のプリンタドライバをインストールするときは、[FILE]を選択してインストールを行ってください。インストール完了後、プリンタフォルダでプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[詳細]タブの[印刷先のポート]で[OP1 USBx](Windows2000では[ポート]タブの[印刷するポート]で[USBxxx])を選択してください。



⑤ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。



- ML22NRには、PSプリンタドライバ、PCLプリンタドライバの2 種類があります。PostScriptに対応しているアプリケーションを 使用する場合は、PSプリンタドライバを使います。
- ・ML22Nには、PSプリンタドライバはありません。



WindowsMe/98の場合は、ファイルのコピーが行われます。

WindowsMe/98の場合

季 手順4(74ページ)へ進みます。

⑥ Windows2000で「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示された ら、「はい]をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。

季 手順4(74ページ)へ進みます。


4 USB ドライバをインストールします。

●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 3に進みます。

2 プリンタの電源をONにします。



USBドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000の場合

▽ 75ページに進みます。

WindowsMeの場合

☞ 75ページに進みます。

Windows98の場合


☞ 77ページに進みます。

☞ 1からの続き

③ [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。

Windowsが再起動されます。

4 Windowsが完全に起動したら、プリンタの電源をONにします。



USBドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

Windows2000の場合

▽ 75ページに進みます。

WindowsMeの場合

▽ 75ページに進みます。

Windows98の場合

⇒ 77ページに進みます。

Windows2000の場合

- システム標準のUSBドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかることがあります。
- 2 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

WindowsMeの場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従ってUSBドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(83ページ)をご覧ください。

● [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

2 [完了]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら?




③ 「MICROLINE シリーズ」画面が表示されている場合は、「終了」をクリックします。

4 「スタート]-「設定]-「プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML22NR PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。

☞ 2からの続き

⑤ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML22NR PSドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PS¥JPN
ML22NR PCLドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PCL¥JPN
ML22Nドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PCL¥JPN



ファイルのコピーが開始されます。

⑥ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML22NR PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。

Windows98の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従ってUSBドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(85ページ)をご覧ください。

- ●「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- ② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



③ [CD-ROMドライブ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。



- (4) [次へ]をクリックします。ファイルのコピーが開始されます。
- (5) [完了]をクリックします。 引き続きUSBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら?

☞ 8へ進みます。

- ⑥「MICROLINE シリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。
- ↑ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML22NR PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。


☞ 5からの続き

③「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



⑨ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>E</u>:の場合を例にしています。 ML22NR PSドライバを使用する場合 E:¥WIN98¥PS¥JPN ML22NR PCLドライバを使用する場合 E:¥WIN98¥PCL¥JPN ML22Nドライバを使用する場合 E:¥WIN98¥PCL¥JPN



(1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML22NR PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。



セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合

(WindowsMe/98/2000、USBインタフェース)

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセットアップを行います。

- セットアッププログラムを起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら、USBケーブルの接続を確認し、電源をONにします。

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、Windowsを再起動した後、USBケーブルの接続を確認し、プリンタの電源をONにします。

3 以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「WindowsMe/98/2000にセットアップします」(72ページ)をご覧ください。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 従って設定を確認します。

- [スタート]-[設定]-[プリンタ] (WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]) を選択します。
- プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- ③ [詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/2000では、[ポート]タブの [印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。

WindowsXP/2000/Server2003…USBケーブルで接続する場合 [USBxxx]

WindowsMe/98…USBケーブルで接続する場合

[OP1 USBx]



- ・WindowsXP/2000/Server2003で、[印刷するポート]に[USBxxx]が表示されないときは、プリンタの電源がONになっていることを確認してUSBケーブルを接続し直し、再度 ◆ ~ ❸ を行ってください。
- ・WindowsMe/98で[印刷先のポート]に[OP1 USBx]が表示されないときは、プリンタの電源がOFFになっていることを確認してUSBケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、
 [WindowsMe/98/2000にセットアップします](72ページ)をご覧ください。
- ・WindowsMe/98でセットアップ中に「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(83ページ)、「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(85ページ)をご覧ください。
- ・WindowsMe/98の場合、ご利用の環境により[USBxxx]と表示される場合もあります。

ML22NRでPSまたはPCLのどちらか一方しかイン ストールできない場合 (USBインタフェース)

USBインタフェースで接続する場合、同じプリンタに対して、2種類のプリンタドライバを同時にインストールすると、2つ目にインストールするプリンタドライバのアイコンが作成されません。

2つ目のプリンタドライバをインストールする場合は以下のようにしてください。

(WindowsXP/Server2003)

- ① [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX] (Windows Server2003では、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]) を選択します。
- 2 [プリンタのインストール]をクリックします。
- ③ 画面の指示に従ってセットアップし、「次のポートを使用」画面で「FILE」に チェックを付けます。
- 4 以降、画面の指示に従ってセットアップします。詳細は、「WindowsXPにセットアップします」の「プリンタのインストールでセットアップします」(70ページ)をご覧ください。
- (5) [プリンタ] フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ⑥ [ポート]タブの[印刷するポート]で[USBxxx]にチェックを付けます。

(WindowsMe/98/2000)

- **1** セットアッププログラムを起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ポートの選択」画面で接続先のポートを「FILE」に設定します。
- ③ 以降、画面の指示に従ってセットアップします。 詳細は、「WindowsMe/98/2000にセットアップします」(72ページ)をご覧 ください。
- (4) [プリンタ] フォルダで2つ目のプリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ⑤ [詳細]タブの[印刷先のポート]で[OP1 USBx] (Windows2000では[ポート]タブの[印刷するポート]で[USBxxx])にチェックを付けます。

セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」のエラーが表示される場合
(WindowsMe/98/2000)

WindowsMe/98/2000とUSB接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップする必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してください。

- **1** プリンタとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。
- **2** USBケーブルを接続します。
- 3 プリンタの電源をONにします。
- **4** Windowsを起動します。
- ⑤「新しいハードウェアの追加ウィザード」(Windows2000では「新しいハードウェアの検索ウィザード」)が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「プリンタソフトウェアCD-ROM」内の「README.TXT」をご覧ください。

WindowsXP/Server2003で、パソコンを起動するたびに[新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示される場合


プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。以下の手順 に従って、セットアップしてください。

- ① プリンタドライバを削除します。
- ② 「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(68ページ)の手順に従ってセットアップします。

WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの 検出ウィザード | が表示されない場合


プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 2 [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORPMICROLINE 22NR」または 「OKIDATA CORPMICROLINE 22N」をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。



[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKI DATA CORPMICROLINE 22NR」または「OKIDATA CORPMICROLINE 22NJをマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。



- ◆「デバイスの削除の確認」画面で[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- **⑤**「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックします。
- ⑥ Windowsを再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - ☞ [WindowsXP/Server2003にセットアップします]の[プラグアンドプレイでセットアップします](68ページ)へ戻ります。

WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- **②** [システム]をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で[USB Device]を選択し、 プロパティをクリックします。



- ④「ドライバの再インストール」をクリックします。
- **⑤**「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

(る)「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライバを 自動的に検索する(推奨)]を選択し、「次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

⑦「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、「次へ]をクリックします。



⑧ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。

③ [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML22NR PSドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PS¥JPN
ML22NR PCLドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PCL¥JPN
ML22Nドライバを使用する場合
E:¥WINME¥PCL¥JPN



⑩ [次へ]をクリックします。



- 通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 【② [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。

- (8) [完了]をクリックします。
- ⚠ [完了]をクリックします。
- **低**「USB Printing Supportのプロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。
- (6)「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックし、[コントロールパネル]を閉じます。
- ↑ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML22NR PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。




セットアップは完了です。

Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [システム]をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で[USB Device]を選択し、 プロパティをクリックします。





- 4 [ドライバの再インストール]をクリックします。
- ⑤「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

(1) [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)]を選択し、「次へ]をクリックします。



- **⑦**「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ❸ 「CD-ROM ドライブ」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。
- ⑨ [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- ⑩ [完了]をクリックします。
- **⑪** 「USB Printing Supportのプロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

- ②「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- (3) [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択します。

[後索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>E</u>:の場合を例にしています。
ML22NR PSドライバを使用する場合
E:¥WIN98¥PS¥JPN
ML22NR PCLドライバを使用する場合
E:¥WIN98¥PCL¥JPN
ML22Nドライバを使用する場合
E:¥WIN98¥PCL¥JPN



(5) 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ]をクリックします。



- (6) プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

- 18 [完了]をクリックします。
- (9)「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックし、[コントロールパネル]を閉じます。
- ② 「スタート」- 「設定」- 「プリンタ」を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML22NR PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。



プリンタドライバを削除するには




- ・WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必 要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 択します。(WindowsXPでは「ス タート]-[コントロールパネル]-[プ リンタとその他のハードウェア]-「プリンタとFAX]をクリックしま す。Windows Server2003では「ス タート]-[設定]-[プリンタとFAX] を選択します。)
- 2 [OKI MICROLINE 22NR (**)] (** は PSまたはPCL(プリンタドライバ の種類)) または[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[削除]を選 択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。





WindowsXP/2000/

Server2003の場合は、

4、6の作業を行っ

フォルダ)の[ファイル]-[サーバー のプロパティ]を選択します。

てください。

⑤ 「ドライバ]タブで、該当する機種 名を選択し、「削除」をクリックし ます。





プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
 - コンピュータとプリンタを接続し、 プリンタの電源をONにします。
 - ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
 - ③ [OKI MICROLINE 22NR(**)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライバ の種類))または[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
 - (4) [全般]タブの[テストページの印刷]をクリックします。(Windows Me/98の場合、[全般]タブの[印字テスト]をクリックします。)
 - **5** 確認画面が表示されたら、[OK]を クリックします。

テストページが印刷されます。

⑥プリンタの電源をOFFにします。



⑦ [OKI MICROLINE 22NR (**)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライバ の種類)) または[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[削除]を選 択します。



ドライバのアップデートを確実に行うために、アップデートするプリンタドライバと同じ種類(PSまたはPCL)のすべてのプリンタドライバを削除してください。


8 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

⑨~⑩の作業を行ってください。

- ③「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
- [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。





- **⑪** Windowsを再起動します。
- ②新しいプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは「WindowsXP/Server2003にセットアップします」(68ページ)、 「WindowsMe/98/2000にセットアップします」(72ページ)をご覧ください。
 - (注/)
- ・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。
 - ・WindowsXP/Server2003では、プリンタのインストールでセットアップします。
- **③ 1~⑤**の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョンを確認します。

WindowsMe/98

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

テストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me/98の場合、[ドライバ バージョン])には固定のバージョン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新されません。



USB接続でセットアップできないときには

現 象	対処方法
Windows95/NT4.0でセット アップできません。	USB接続できるのはWindowsMe/98/ 2000/XP/Server2003です。Windows95/ NT4.0は接続できません。
Windows95/3.1からアップグ	動作保証できません。WindowsMe/98を
レードしたWindowsMe/98を使	クリーンインストールしたコンピュータを
用しています。	使用してください。
コンピュータがUSBインタ	デバイスマネージャでUSBコントローラが
フェースに対応していません。	表示されるか確認してください。
USBケーブルが規格に合ってい	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してく
ない可能性があります。	ださい。
インタフェースが無効になって	プリンタのメニュー設定で[USB]を「ユウ
います。	コウ」にしてください。(35ページ)
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題がありま	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみ
す。	てください。
USBハブを使用しています。	プリンタとコンピュータを直接接続してみ てください。
セットアップの途中で画面に[検	「ブリンタソフトウェアCD-ROMJの中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。
索場所の指定]、[場所の指定]が	例:「E:¥WIN98¥PS¥JPN」
表示されます。	(ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています)

現象	対処方法
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
WindowsXP/Server2003/Me/ 98で「新しいハードウェアの追加 ウィザード」画面が表示されませ ん。	「セットアップがうまくいかないとき」をご 覧ください。

パラレル接続でWindowsにセットアップします

92	動作環境
93	ケーブルを接続します
94	WindowsXP/Server2003にセットアップします
98	WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします
106	セットアップがうまくいかないとき
108	プリンタドライバを削除するには
109	プリンタドライバをアップデートするには
11 [′]	パラレル接続でセットアップできないときには



動作環境



(注人) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

 Windows Server 2003. Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機で、Ethernet対応のネットワークインタフェースを搭載して いる機種 ただし、32ビット版のみの対応です。

WindowsXP

WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)で双方向パラレルインタ フェースを搭載している機種

- WindowsMe/98/95 WindowsMe/98/95日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で双方向パラレルインタフェースを 搭載している機種
- Windows2000 Windows2000日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で双方向パラレルインタフェースを 搭載している機種
- WindowsNT4.0 WindowsNT4.0日本語版の動作するコンピュータ(PSプリンタドライバはサー ビスパック5以上) IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821でパラレルインタフェースを搭載し ている機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトで は動作しません。
- ・Windows3.1/NT3.51では動作しません。
- ・WindowsNT4.0は、ARC互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®シリー ズ、Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。
- ・Windows95 PSプリンタドライバをインストールするためには、 「Windows95日本語版オペレーティングシステムCD-ROM あるいは 「フロッピーディスク|が別途必要です。
- ・WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールするためには、 「WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM |、「WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティングシ ステムCD-ROM または「WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM | が別途必要です。

メモ

- ・コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP モードにする と、データ転送速度が向上する場合があります。設定方法はコン ピュータの製造元にお問い合わせください。
- ・パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。(最長 1.8m)

ケーブルを接続します

パラレルケーブルを準備します。




(注.) プリンタケーブルは添付されていません。IEEEstd1284-1994準拠の 双方向パラレルケーブルを別途用意してください。



夕 プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。

3 コンピュータとプリンタを接続します。



- レルインタフェースコネクタに差し 込み、金具で固定します。
- 2 パラレルケーブルをコンピュータの パラレルインタフェースコネクタに 差し込み、ネジで固定します。

メモ

パラレル接続のセットアップ手順は、WindowsXP/Server2003の場 合、「WindowsXP/Server2003にセットアップします | (94ページ)、 WindowsMe/98/95/2000/NT4.0の場合、「WindowsMe/98/95/2000/ NT4.0にセットアップします | (98ページ) をご覧ください。



WindowsXP/Server2003にセットアップします



- ・WindowsXP/Server2003をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・パラレルインタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、プリンタとWindowsXP/Server2003を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXP/Server2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。
- ・2種類のプリンタドライバ(PSプリンタドライバとPCLプリンタドライバ)をお使いになりたい場合は、初めにどちらかのプリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップし、次にもう一方のプリンタドライバをプリンタのインストールでセットアップしてください。(96ページ)


以下の説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。

プリンタドライバをインストールします。

●プリンタの電源をONにします。



②「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、[一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、「次へ]をクリックします。



画面が表示されなかったら?


- ☞ 「WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(106ペーシ)へ進みます。
- ③「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ④ [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。

5 [次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML22NR PSドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PS¥JPN
ML22NR PCLドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PCL¥JPN
ML22Nドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PCL¥JPN



⑥「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

- 쥵 [完了]をクリックします。
- **③** [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ⑨「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

- ☞ 6からの続き
- ⑩「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



● [コピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>E:</u>の場合を例にしています。 ML22NR PSドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PS¥JPN ML22NR PCLドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PCL¥JPN ML22Nドライバを使用する場合 E:¥WINXP¥PCL¥JPN



ファイルのコピーが開始されます。

- № [完了]をクリックします。
- (3 [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします


- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、「プリンタの追加]をダブルクリックします。)



- ④「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。
- **⑤** [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注・) [プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックは外してください。
- ⑥ 「次のポートを使用」画面で[LPT1:(推奨プリンタポート)]を選択し、[次へ]を クリックします。
- ⑦ [ディスク使用]をクリックします。
- ⑧「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

∮ 「製造元のファイルのコピー元〕に次のように入力し、「OK」をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。
ML22NR PSドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PS¥JPN
ML22NR PCLドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PCL¥JPN
ML22Nドライバを使用する場合
E:¥WINXP¥PCL¥JPN



●プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- ① プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 選択し、[次へ]をクリックします。

- ⑫ [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 🔞 [完了]をクリックします。
- 4 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは完了です。



WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします



- ・Windows2000/NT4.0ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windows95での場合、Internet Explorer4.0以上がインストールされていないと、セットアッププログラムでのセットアップができません。Internet Explorerを4.0以上にアップデートしてから、セットアップを行ってください。(Windows95のバージョンは、[マイコンピュータ]を右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[情報]タブで確認することができます。)
- ・Windows95 PSプリンタドライバをインストールする場合、「4 Windows95をプラグアンドプレイでセットアップします」(101 ページ)に進みます。WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールする場合、「6 WindowsNT4.0をプリンタの追加でセットアップします」(104ページ)に進みます。

1 コンピュータの電源を ON にし、Windows を起動します。



プリンタの電源がONになっていると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示さます。その場合には、「キャンセル」をクリックし、プリンタの電源をOFFにしてから次に進んでください。

ク セットアッププログラムを起動します。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をコンピュータにセットします。
- ② [マイコンピュータ]を開きます。



マイ コンピュータ

- 3 [MICROLINE]アイコンをダブルクリックして開きます。
- **④** [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



SETUR

セットアッププログラムが起動します。

3 プリンタドライバをインストールします。

- ●「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ② [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
- 3 [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「3 ネットワーク接続でWindowsにセットアップします」(39ページ)をご覧ください。

④ ポートで[LPT1]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑤ プリンタの機種名とプリンタドライバの種類を選択し、「次へ」をクリックします。



Windows95/NT4.0 PSプリンタドライバは選択することができません。

6 プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次 へ]をクリックします。

WindowsMe/98/95では、ファイルのコピーが行われます。

1 Windows 2000 / NT 4.0 の場合、「プリンタの共有」画面が表示されたら、「共有 しない〕を選択し、「次へ」をクリックします。



WindowsMe/98/95では表示されません。



WindowsNT4.0では、ファイルのコピーが行われます。

❸ Windows2000の場合、「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示さ れたら、「はい〕をクリックします。



(注!) WindowsMe/98/95/NT4.0では表示されません。



ファイルのコピーが行われます。

9 [完了]をクリックします。


「コンピュータの再起動」画面が表示された場合



- [終了]をクリックします。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML22NR WindowsMe/98 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。




セットアップは完了です。

☞ 9からの続き

(2)「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、[再起動する]を選択し、[完了]をクリックします。

Windowsが再起動されます。

(13 Windowsが完全に起動したら、プリンタの電源をONにします。



[2] 「スタート]-「設定]-「プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



ML22NR WindowsMe/98 PSプリンタドライバの場合は、プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択し、[PostScript]-[詳細設定]-[データ形式]で[タグ付きバイナリ通信プロトコル]を選択して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックしてプロパティを閉じます。



セットアップは完了です。

4 Windows95 をプラグアンドプレイでセットアップします。 (パラレル)



- ・Windows95をお使いの方だけご覧ください。
- ・Windows95日本語版オペレーティングシステム(CD-ROMあるいはフロッピーディスク)をご用意ください。
- ブリンタとコンピュータをパラレルケーブルで接続し、ブリンタ、コンピュータの電源をONにします。

「デバイスドライパウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



「新しいハードウェア」画面が表示されたら?

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?

☞ 8へ進みます。

画面が表示されなかったら?

- ☞ 「Windows95をプリンタの追加でセットアップします」の手順5(103 ページ)へ進みます。
- 2 [場所の指定]をクリックします。
- ③「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

4 [場所]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN95¥PS¥JPN



- **⑤** 更新されたドライバが見つかったことを確認し、[完了]をクリックします。
- ⑥プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑦ [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。
- **8**「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



⑨ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブがDの場合を例にしています。 D:¥WIN95¥PS¥JPN



ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。

Windows95のシステムディスクをセットします。

〈フロッピーディスク版の方〉

Windows95の[DISK XX]をセットし、[OK]をクリックします。

〈CD-ROM版の方〉

Windows95のCD-ROMをセットし、[ファイルのコピー元]を[D:WIN95]にして、[OK]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

●「新しいハードウェア」画面が表示されたら、「ハードウェアの製造元が提供するドライバ」を選択し、[OK]をクリックします。



⑪「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑫ [配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN95¥PS¥JPN



- (3 プリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 「印字テストを行いますか?」で「いいえ」を選択し、「完了」をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。

Windows95のシステムディスクをセットします。

〈フロッピーディスク版の方〉

Windows95の[DISK XX]をセットし、[OK]をクリックします。

〈CD-ROM版の方〉

Windows95のCD-ROMをセットし、[ファイルのコピー元]を[D:WIN95]にして、[OK]をクリックします。



[ブリンタ]フォルダにブリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

5 Windows95 をプリンタの追加でセットアップします。

- 注./
- ・Windows95をお使いの方だけご覧ください。
 - ・Windows95日本語版オペレーティングシステム(CD-ROMあるいはフロッピーディスク)をご用意ください。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- 2 [プリンタの追加]をダブルクリックします。



ブザンタの通加


- ③「プリンタの追加ウィザード」画面で、「次へ」をクリックします。
- ▲ [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **⑤** [ディスク使用]をクリックします。



⑥「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑦ [配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN95¥PS¥JPN



❸ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。 Windows95のシステムディスクをセットします。

〈フロッピーディスク版の方〉

Windows95の[DISK XX]をセットし、[OK]をクリックします。

〈CD-ROM版の方〉

Windows95のCD-ROMをセットし、[ファイルのコピー元]を[D:WIN95]にして、[OK]をクリックします。

- ③ [利用できるポート]で[LPT1:プリンタポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
- 🐧 [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。

合 WindowsNT4.0 をプリンタの追加でセットアップします。



- ・WindowsNT4.0をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM、または、WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM、または、WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMをご用意ください。
- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。



ブザンダの近面

- ③「プリンタの追加ウィザード」画面で、[このコンピュータ]を選択し、[次へ]を クリックします。
- ④ [利用可能なポート]で[LPT1:Local Port]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。
- ⑤ [ディスク使用]をクリックします。




⑥「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。

配布ファイルのコピー元]に次のように入力し、「OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用する場合 D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP6 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM以外を使用する場合 D:¥WinNT¥PS¥JPN¥SP5



❸ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- 9プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑩ [共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。
- [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

ディスクの挿入が表示されたら[OK]をクリックします。 WindowsNTのCD-ROMをセットして[参照]をクリックし、次のパスを選択し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROMを使用する場合 D:¥SUPPORT¥USPRNDRV¥I386 WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM以外を使用する場合 D:¥I386





[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されると、セットアップは終了です。



セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 従って設定を確認します。


- [スタート]-[設定]-[プリンタ] (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]、Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX])を選択します。
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- ③ [詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/2000/Server2003では、[ポート]タブの[印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。

パラレルケーブルで接続する場合 [LPT1]

WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの 検出ウィザード」が表示されない場合


プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ② [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORPMICROLINE 22NR」または 「OKIDATA CORPMICROLINE 22N」をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。



[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKI DATA CORPMICROLINE 22NR」または「OKIDATA CORPMICROLINE 22N」をマウスの右ボタンでクリックして「削除]を選択します。



- 4 「デバイスの削除の確認」画面で[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- **⑤**「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックします。
- ⑥ Windowsを再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - ☞ 「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プラグアン ドプレイでセットアップします」(94ページ)へ戻ります。



プリンタドライバを削除するには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 22NR (**)] (**は PSまたはPCL (プリンタドライバ の種類)) または [OKI MICROLINE 22N (PCL)] アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[削除]を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

4、**5**の作業を行ってください。

- ④「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Serverでは「プリンタとFAX」フォルダ)の「ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
- ⑤ [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。




プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
 - コンピュータとプリンタを接続し、 プリンタの電源をONにします。
 - ② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。Windows Server2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。)
 - ③ [OKI MICROLINE 22NR(***)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライバ の種類))または[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。
 - (全般) タブの[テストページの印刷]をクリックします。(Windows Me/98/95の場合、[全般] タブの[印字テスト]をクリックします。)
 - 6 確認画面が表示されたら、[OK]を クリックします。

テストページが印刷されます。

⑥プリンタの電源をOFFにします。



⑦ [OKI MICROLINE 22NR (***)] (**は PSまたはPCL(プリンタドライバ の種類)) または[OKI MICROLINE 22N(PCL)]アイコンをマウスの右 ボタンでクリックし、[削除]を選 択します。



ドライバのアップデートを確実に行うために、アップデートする プリンタドライバと同 じ種類(PSまたはPCL) のすべてのプリンタド ライバを削除してくだ さい。

8 以降、画面の指示に従います。




WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

⑨~**⑩**の作業を行ってください。

- 「プリンタ」フォルダ(Windows XP/Server2003では「プリンタと FAX」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
- [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。





- **M**Windowsを再起動します。
- ②新しいプリンタドライバをセットアップします。

 詳しくは「WindowsXP/Server2003にセットアップします」(94ページ)、
 「WindowsMe/98/95/2000/NT4.0にセットアップします」(98ページ)を
 ご覧ください。



- ・必ずプリンタの電源がONになっていることを確認してください。 ・WindowsXP/Server2003では、プリンタのインストールでセット アップします。
- **13 1~5**の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョンを確認します。

WindowsMe/98/95

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsNT4.0

[このドライバが使うファイル]以下に記載されているバージョン



テストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me/98/95の場合、[ドライバ バージョン]) には固定のバージョン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新されません。



パラレル接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
WindowsNT4.0でプラグアンド プレイでセットアップできません。	プラグアンドプレイでセットアップできるのはWindowsMe/98/95/2000/XP/Server2003です。WindowsNT4.0はセットアッププログラムからセットアップしてください。(98ページ)
コンピュータが双方向パラレル	双方向パラレルインタフェースをサポート
インタフェースをサポートして	しているコンピュータを使用してくださ
いません。	い。
パラレルケーブルが規格に合っ	IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレル
ていない可能性があります。	ケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になって	プリンタのメニュー設定で[セントロ]を
います。	[ユウコウ]にしてください。(34ページ)
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
パラレルケーブルが外れていま す。	パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題があり	予備のパラレルケーブルがあれば取り替え
ます。	てみてください。
切替器、パッファ、延長ケーブ	プリンタとコンピュータを直接接続してみ
ルなどを使用しています。	てください。
セットアップの途中で画面に[検	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。
索場所の指定]、[場所の指定]が	例:「E:¥WIN98¥PS¥JPN」
表示されます。	(ここではCD-ROMドライブがE:の場合を例にしています。)

現象	対処方法
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。

5

(MEMO)

6 ネットワーク接続でMacintoshにセットアップします

動作環境 114
ケーブルを接続します
セットアップします(ML22NR PSプリンタドライバ)116
LaserWriter8プリンタドライバをインストールします118
セットアップします(ML22N PCLプリンタドライバ)119
プリンタドライバを削除するには 121
プリンタドライバをアップデートするには 122
印刷できないときには



動作環境



(注・) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 場合があります。

MacOS8.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.0.4, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, Mac OS X Classic環境 日本語版が動作するMacintoshでEtherTalk対応のネットワークインタ フェースを搭載している機種



- ・ML22NR PCLプリンタドライバは、ネットワークインタフェース では利用できません。
- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・MacOS8.0以前のシステムには対応していません。
- プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使 用サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンド プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン トモニタまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大 きくしてください。
- ・MacOS日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。



イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用 コアを取り付けて使用してください。

ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。


(注♪) プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト レート)とハブを別途用意してください。

> 〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉







夕 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。



3 プリンタをネットワークに接続します。












セットアップします(ML22NR PSプリンタドライバ)

以下の説明は、MacOS9.0を例にしています。

1

プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

夕 Macintosh を設定します。

- Macintoshを起動します。
- ② [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[AppleTalk]を選択します。



3 [Ethernet]を選択し、[AppleTalk]を閉じます。



④ 「設定の保存」画面が表示されたら、「保存」をクリックします。

3 プリンタドライバをインストールします。




- 、・ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- ・システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に よっては、Macintoshがハングアップするなど正常にインストール できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 プリンタドライバをインストールしてください。
 - ① [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ]を選択します。
 - ② [セット]を[Mac OS x.x.x基本] (x.x.xはMac OS のバージョン) 設定にします。
 - ③ Macintoshを再起動します。
 - 4 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
 - ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の[セット]を元の設定に戻して、Macintoshを再起動します。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、[省略時セット]を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [Driver]-[PS Emulation]フォルダを開きます。
- 3 [Installer for MacOS]をダブルクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 デスクトップ・プリンタを作成します。

- [アップルメニュー]の[セレクタ]を選択します。
- (2) [LaserWriter8]をクリックし、[PostScriptプリンタの選択]で[MICROLINE 22NR]を選択します。





プリンタ名は、MicrolinePS Utilityで変えることができます。



- [PostScriptプリンタの選択]で[MICROLINE 22NR]が表示されない場合には、Macintoshとプリンタが正しく接続されていない可能性があります。ケーブルが歪んでいないか確認してください。
- [セレクタ]に[LaserWriter8]が表示されない場合は、Mac OSのシステムCD-ROMからLaserWriter8プリンタドライバをインストールしてください。インストール方法は、「LaserWriter8プリンタドライバをインストールします」(118ページ)をご覧ください。
- 3 [作成]をクリックします。

プリンタ名の横にアイコンが表示されます。



4 [セレクタ]を閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。



LaserWriter8プリンタドライバをインストールします

MacOS9.x.x付属のLaserWriter8プリンタドライバをカスタムインストールします。



(注・) [セレクタ]に[LaserWriter8]がすでに存在している場合は、インス トール不要です。



以下の説明は、MacOS9.2.1を例にしています。

- 「MacOS9.x.xシステムCD-ROM |をセットします。
- 2 [MacOSインストーラ]をダブルクリックします。



Mac OS インストーラ

- ③「ようこそMacOS9.x.xへ」画面で[続ける]をクリックします。
- ▲「インストール先ディスク」を選択し、「選択」をクリックします。
- ⑤ [追加/削除]をクリックします。
- ⑥ [ソフトウェア]で[MacOS9.x.x]にチェックをつけ、「インストール方法]で「カ スタムインストール]を選択します。



♠ [選択項目]で[なし]を選択します。



(3) 「プリンタ用ソフトウェア」の「ト」印をクリックし、「デスクトップ・プリンタ・ メニュー]、「デスクトッププリント]、「LaserWriter8]にチェックを付け、 [OK]をクリックします。




- ⑨ 「開始」をクリックします。
- (1) [続ける]をクリックします。 プリンタドライバのインストールが開始されます。
- [再起動]をクリックします。



セットアップします(ML22N PCLプリンタドライバ)

プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン| と表示されます。

Macintosh を起動します。

 $\boldsymbol{3}$ プリンタドライバをインストールします。



- ・ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- 注. ・ ソイルへのプロック・フェンス・ロット・システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に よっては、Macintoshがハングアップするなど正常にインストール できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 プリンタドライバをインストールしてください。
 - ① [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネー ジャ]を選択します。
 - ② 「セット]を[Mac OS x.x.x基本](x.x.xはMac OS のバージョ ン)設定にします。
 - ③ Macintoshを再起動します。
 - (4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
 - ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の[セット]を元の設定に戻して、Macintoshを再起動しま す。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、 「省略時セット」を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM lをセットします。
- ② [Driver]-[PCL]フォルダを開きます。
- ③ [Installer for MacOS]をダブルクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

🗲 使用するプリンタを選択します。

- [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。
- 2 [ML22N(AppleTalk)]アイコンをクリックします。
- 3 [MICROLINE 22N]を選択します。





「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択してください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デスクトップ・アイコンが作成されず、印刷できません。

4 セレクタを閉じます。

デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。



)セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成された ことを確認してから印刷してください。

デスクトップ・アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開いたまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数のプリンタアイコンが作成される場合があります。

この場合は、次の手順で復旧してください。

- ① [アップル]メニュー-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ] で、[デスクトップ・プリントモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・スプーラ]のチェックを外します。
- ② Macintoshを再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。
- (4) プリンタドライバを再インストールします。
- (5) [機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設定に戻します。
- ⑥ Macintoshを再起動します。



プリンタドライバを削除するには

1 インストーラで削除(アンインストール)します。

- ↑「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [Driver]-[PS Emulation] (PCLド ライバの場合は[PCL])フォルダ を開きます。
- **③** [Installer for MacOS]をダブルク リックします。
- 4 「起動」画面で[続ける]をクリックします。
- (5) 「使用許諾契約」画面で、[同意]を クリックします。
- **⑥**「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- **7** ◆をクリックし、[アンインストール]を選択します。
- **8** [アンインストール]をクリックします。

プリンタドライバのアンインス トールが開始されます。

- **⑨** [OK]をクリックします。
- [終了]をクリックします。
- | Installer for MecOS | 日日 | アンインストール | ま | お読みてださい。 | アンインストール | ま | お読みてださい。 | 以下のパッケージをアンインストールます。 プリンタ記述ファイル、HicrolinePS Utility、プリントブラグイン | 他原則総グ・スクの意き:740,050% | 必要なティスク意意: の: 42ストールの機能 | 様子 | 場所はグ・スクの意き | 750,050% | 様子 | アンインストールを作業す。 | 様子 | アンインストール

Installer for MacOS

アンインストールが完了しましたが、いくつかのファイル / フォルダは削除されませんでした。それらは他のアプリケーションと共有されているか、現在使用中であるか、または、他のインストールブログラムによってインストールされました。

OK

OK

- **2** 下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。(PSドライバの場合)
 - LaserWriter8を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン
 - [システムフォルダ] [初期設定] [プリント初期設定] フォルダ内の [LaserWriter8設定]ファイル



プリンタドライバをアップデートするには

- **1** プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(121ページ)をご覧ください。
- ②新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」(116ページ)をご覧ください。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100Mランプ(緑)/LINK 10Mランプ(緑)を確認します。100BASE-TX/10BASE-Tで接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯しない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUSランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔(1秒あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブのLINKランプが点灯しません。
- Pingに応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続し ないで先にプリンタの電源をONにするとネットワークで接続できないこと があります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- ブリンタの「HUB LINK SETTING」を「10BASE-T HALF」に設定してください。設定方法は以下を参照してください。
- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[HUB LINK SETTING]を表示します。
- ③「設定値▲」スイッチまたは「設定値▼」スイッチを数回押し、[10BASE-THALF]を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に「* 〕を付けます。
- **⑤** 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はHUBに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

- [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[AppleTalk]で[経由先]が [Ethernet]になっていることを確認します。
- [アップルメニュー]-[セレクタ]で、「LaserWriter 8」をクリックしたとき「プリンタ名」が表示されるか確認します。プリンタ名の初期値は「MICROLINE 22NR」です。プリンタ名はネットワークの設定情報(Network Information)に表示されている「EtherTalk Configuration」の「Printer Name」です。

6

(MEMO)

Z USB接続で Macintosh にセットアップします

mana mana mana mana mana mana mana mana
ケーブルを接続します 127
セットアップします(ML22NR PSプリンタドライバ)128
セットアップします(ML22NR PCL/ML22Nプリンタドライバ) 131
プリンタドライバを削除するには
プリンタドライバをアップデートするには
USB接続でセットアップできないときには 135



動作環境



(注人) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる

PSプリンタドライバ

MacOS9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2日本語版が動作するMacintoshでUSB インタフェースを搭載している機種

PCLプリンタドライバ

MacOS8.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 9.0, 9.04, 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, Mac OS X Classic環境日本語版が動作するMacintoshでUSBインタフェースを搭載している機種



- ・USB拡張ボードには対応していません。
- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・印刷中にUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しす る間隔は5秒間以上あけてください。
- ・他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のプリンタを複数台接続すると、PSプリンタドライバで はデスクトップ・プリンタUtility、PCLプリンタドライバではセレ クタに「MICROLINE 22NR」、「MICROLINE 22NR1」、 「MICROLINE 22NR2 | と表示されます。この番号はプリンタを接 続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- ・USBハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された USBハブに接続してください。
- プリントモニタまたはデスクトップ・プリントモニタのメモリ使用 サイズの設定が小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリ ントができない場合があります。このような場合は、プリントモニ タまたはデスクトップ・プリントモニタの使用サイズを大きくして ください。
- ・MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。
- ・PSプリンタドライバは、Mac OS X Classic環境には対応してい ません。



メモ USBインタフェースケーブルは、USB2.0仕様で長さ2m以内のもの **」をお使いください。**



ケーブルを接続します

USB ケーブルを準備します。




USBケーブルは添付されていません。USB2.0仕様のUSBケーブルを 別途用意してください。



2 プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。

メモ USBケーブルはコンピュータ、プリンタの電源がONの状態でも抜き ⇒ 美しできますが、この後のプリンタドライバ、USBドライバのイン ストールを確実に行うために、ここではプリンタの電源をOFFにし ておきます。

3 USB ケーブルを接続します。




- **1**USBケーブルをプリンタの USBインタフェースコネクタ に差し込みます。
 - USBケーブルをネット コネクタに差し込まな いよう注意してくださ L10 故障の原因となりま す。
- 2 USBケーブルをMacintoshの USBインタフェースコネクタ に差し込みます。



セットアップします(ML22NR PSプリンタドライバ)

プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライント と表示されます。

Macintosh を起動します。

プリンタドライバをインストールします。



- ・ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に よっては、Macintoshがハングアップするなど正常にインストール できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 プリンタドライバをインストールしてください。
 - ① [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネー ジャ]を選択します。
 - ② 「セット]を[Mac OS x.x.x基本] (x.x.xはMac OS のバージョ ン)設定にします。
 - ③ Macintoshを再起動します。
 - (4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
 - ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の[セット]を元の設定に戻して、Macintoshを再起動しま す。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、 「省略時セット」を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM lをセットします。
- ② [Driver]-[PS]フォルダを開きます。
- 3 [Installer for MacOS]をダブルクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 デスクトップ・プリンタを作成します。

降では、[Applications(MacOS9)]-[ユーティリティ]フォルダ)内の[デスクトッ プ・プリンタUtility]をダブルクリックします。



デスクトップ・ブリンタ Utility

② [プリンタ]で[LaserWriter8]を、[デスクトップに作成]で[プリンタ(USB)]を 選択し、[OK]をクリックします。



「プリンタ]に[LaserWriter8]が表示されない場合は、Mac OSのシス テムCD-ROMからLaserWriter8プリンタドライバをインストールして ください。インストール方法は、「LaserWriter8プリンタドライバをイ ンストールします | (118ページ) をご覧ください。



③ [USBプリンタの選択]の[変更]をクリックします。



▲ [USBプリンタの選択]で[MICROLINE 22NR]を選択し、[OK]をクリックします。



(注:) [USBプリンタの選択]で[MICROLINE 22NR]が表示されない場合に は、Macintoshとプリンタが正しく接続されていない可能性がありま す。ケーブルが歪んでいないか確認してください。

⑤ [PostScriptプリンタ記述(PPD)ファイル]で[自動設定]を選択します。

6 [作成]をクリックします。



- ⑦ [デスクトップ・プリンタの保存名]を入力し、[保存]をクリックします。
- **8** デスクトップ・プリンタUtilityを終了します。



MICROLINE 22NR


デスクトップ上にデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。

メモ USBインタフェースで接続する場合は、「セレクタ」画面で 「LaserWriter8」を選択しても、画面の右側にプリンタ名は表示されません。プリンタを選択するときはデスクトップ上に作成されたプリンタアイコンを選択して、「Finder」の[プリンタ]メニューで[省略時プリンタに指定]を選択して使用します。



セットアップします(ML22NR PCL/ML22Nプリンタドライバ)

1 プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

夕 Macintosh を起動します。

3 プリンタドライバをインストールします。



- ・ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- ・システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に よっては、Macintoshがハングアップするなど正常にインストール できないことがあります。この場合は、次の設定を行った後に、 プリンタドライバをインストールしてください。
- ① [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ]を選択します。
- ② [セット]を[Mac OS x.x.x基本] (x.x.xはMac OS のバージョン) 設定にします。
- ③ Macintoshを再起動します。
- (4) 下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。
- ⑤ プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] の[セット]を元の設定に戻して、Macintoshを再起動します。機能拡張マネージャの元の設定が分からない場合は、「省略時セット]を選択してください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [Driver]-[PCL]フォルダを開きます。
- 3 [Installer for MacOS]をダブルクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

使用するプリンタを選択します。

- [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。
- ② [プリンタ名(USB)]アイコンをクリックします。



3 プリンタ名を選択します。



- 「プリンタの選択」に表示されたプリンタ名を必ずクリックして選択し てください。プリンタ名を選択してからセレクタを閉じないと、デス クトップ・アイコンが作成されず、印刷できません。
- 4 セレクタを閉じます。

デスクトップトにデスクトップ・プリンタ・アイコンが表示されます。



セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成された ことを確認してから印刷してください。

デスクトップ・アイコンの作成が完了しない状態で、セレクタを開い たまま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数 のプリンタアイコンが作成される場合があります。

この場合は、次の手順で復旧してください。

- (1) [アップル]メニュー-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ] で、[デスクトップ・プリントモニタ]、[デスクトップ・プリンタ・ スプーラ]のチェックを外します。
- ② Macintoshを再起動します。
- ③ デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。
- (4) プリンタドライバを再インストールします。
- (5) [機能拡張マネージャ]の[セット]を元の設定に戻します。
- ⑥ Macintoshを再起動します。



プリンタドライバを削除するには



- ↑「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② [Driver]-[PS Emulation] (PCLド ライバの場合は[PCL]) フォルダ を開きます。
- **③** [Installer for MacOS]をダブルク リックします。
- 4 「起動」画面で[続ける]をクリック します。
- **⑤**「使用許諾契約」画面で、[同意]を クリックします。
- **⑥**「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- **7** ◆をクリックし、[アンインストール]を選択します。
- **8** [アンインストール]をクリックします。

プリンタドライバのアンインス トールが開始されます。



- アンインストールが完了しましたが、いくつかのファイル / フォルダは解除されませんでした。それらは他のアプリケーションと共有されているか、現在使用中であるか、または、他のインストールプログラムによってインストールされました。
- ⑨ [OK]をクリックします。
- [終了]をクリックします。

2 下記のファイルをゴミ箱にドラッグし、空にします。(PSドライバの場合)

- LaserWriter8を使用している全てのデスクトッププリンタアイコン
- [システムフォルダ]-[初期設定]-[プリント初期設定]フォルダ内の [LaserWriter8設定]ファイル



プリンタドライバをアップデートするには

- **1** プリンタドライバを削除します。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(133ページ)をご覧ください。
- ②新しいプリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」(128, 131ページ)をご覧ください。



USB接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
インタフェースが無効になって います。	プリンタのメニュー設定で[USB]を[ユウ コウ]にしてください。(35ページ)
MacOSのパージョンが対応して いません。	PSプリンタドライバでUSB接続できるのはMacOS9.0以降です。それ以前のMacOSにはネットワーク経由で接続してください。(113ページ)
USBケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USBケーブルを短時間で抜き差 ししています。	USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間 以上あけてください。
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題がありま す。	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみ てください。
USBハブを使用しています。	プリンタとMacintoshを直接接続してみて ください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてくださ い。(125ページ)

現象	対処方法
プリンタの電源スイッチがOFF になっています。	プリンタの電源をONにしてください。
デスクトップブリンタアイコン に手のマークがついています。	Macintoshのプリンタメニューの[プリント キューの開始]を選択してください。
プリンタドライバが正しくイン ストールされていません。	プリンタドライバを再インストールしてく ださい。(125ページ)
[オフライン]になっています。	「オンライン」を押して、[オンライン]にし てください。

(MEMO)

8 ネットワーク接続でMac OS Xにセットアップします

動作環境	138
ケーブルを接続します	139
セットアップします	140
プリンタドライバを削除するには	148
プリンタドライバをアップデートするには	149
印刷できないときには	150



動作環境



Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載 と異なる場合があります。

PSプリンタドライバの動作環境

Mac OS X10.1~10.3.2日本語版が動作するMacintoshでEtherTalk対応のネット ワークインタフェースを搭載している機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・ハーフトーン調整機能は使用できません。
- カスタム用紙はサポートされません。
- ・OCFやCIDビットマップフォントは使用することができません。
- ・Mac OS Xのアプリケーションで表示される、細明朝体(SaiMincho)、 中ゴシック(ChuGothic)はビットマップで印刷されます。
- ・MicrolinePS UtilityはMac OS Xでは動作しません。
- ・Mac OS X 10.0~10.0.4では、「用紙厚]や「解像度]設定などの、プ リンタの固有機能を使用することができません。
- ・Mac OS X 10.0~10.0.4では、プリンタ名に日本語を使用するとコ ンピュータとプリンタ間で接続することができません。



イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用 コアを取り付けて使用してください。

PCLプリンタドライバの動作環境

Mac OS X10.1~10.3.2日本語版が動作するMacintoshでネットワークインタ フェースを搭載している機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- Mac OS X 10.23以前では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・Mac OS用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能 は使用できません。
- A3→A4用紙、B4→A4用紙
- 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
- 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
- レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
- フリーサイズの登録
- ウォーターマーク
- ・Mac OS X 10.1.5以前の環境にプリンタドライバをインストールし ていて、Mac OS X 10.2以上にアップデートした場合は、プリン タドライバを再インストールしてください。



メモ イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用 コアを取り付けて使用してください。



ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。




注く プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト レート)とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉








ク プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。



3 プリンタをネットワークに接続します。







- 2 イーサネットケーブルをプリンタの ネットワークインタフェースコネク 夕に差し込みます。
- 3 イーサネットケーブルをハブに差し 込みます。



セットアップします

ネットワーク接続のセットアップについて

1

印刷する方法を決めます。

Mac OS X から印刷するためには、EtherTalk を使用する方法、TCP/IP を使用する方法を使用する方法の2種類があります。 まず、どちらを利用するか決めます。

印刷する方法	特 長
EtherTalk (ML22NR PS、 ML22N PCL ドライバ)	Mac OS Xが標準で持っている機能を使用します。
TCP/IP (PCL ドライバのみ)	沖データ製の TCP/IP を使用します。

2 セットアップの流れ

EtherTalk (ML22NR PS、ML22N PCL ドライバ)

MacintoshにEther Talkを設定します。



プリンタドライバをインス トールします。



ネットワークプリンタを作成 します。



「EtherTalkプロトコルを利用します」(141ページ)へ進みます。

TCP/IP (PCL ドライバのみ)

MacintoshにTCP/IPを設定します。



プリンタに IP アドレスを設 定します。



プリンタドライバをインス トールします。



ネットワークプリンタを作成 します。




「TCP/IPプロトコルを利用します」(144ページ)へ進みます。

EtherTalkプロトコルを利用します (ML22NR PS、ML22N PCLプリンタドライバ)

以下の説明は、Mac OS X 10.1.4を例にしています。

1 プリンタの電源を ON にします。




オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 と表示されます。

- **2** Macintosh を設定します。
- Macintoshを起動します。
- 2 [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。



③ [表示]-[動作中のネットワークポート]を選択し、[内蔵Ethernet]にチェックがついていることを確認します。



④ [表示]-[内蔵Ethernet]-[AppleTalk]タブを選択し、[AppleTalk使用]にチェックがついていることを確認します。



ろ プリンタドライバをインストールします。



ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- 2 [MICROLINE]アイコンをダブルクリックします。
- ③ [Driver]-[PS Emulation] (PCL ドライバの場合は[PCL]) フォルダ内の[Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。



④ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 プリントセンターで設定をします。

● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。



② [追加] (Mac OS X 10.1.5以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加]をクリックします。



3 [AppleTalk]を選択します。



4 プリンタ名を選択し、「追加]をクリックします。



⑤ [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリントセンター]を閉じます。



5 設定を確認します。

- TextEditなどのアプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]-[ページ設定]を開きます。
- ③ [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5以前では[フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- ④ [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。



PSプリンタドライバの場合、プリンタドライバがPPDファイルを正しく読み込まないとプリンタ名が正しく表示されません。この場合は、[プリントセンター]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追加してください。


TCP/IPプロトコルを利用します


(PCLプリンタドライバ)

以下の説明は、Mac OS X 10.1.4を例にしています。

1

プリンタの電源を ON にします。





完全に起動すると操作パネルに「オンライン」 と表示されます。

2 Macintosh を設定します。

- Macintoshを起動します。
- 2 [システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。



③ [表示]-[動作中のネットワークポート]を選択し、[内蔵Ethernet]にチェックがついていることを確認します。



④ [表示]-[内蔵Ethernet]-[TCP/IP]タブを選択し、IPアドレス、サブネットマスク、必要に応じてルータ、ドメインネームサーバを入力し、[今すぐ適用]をクリックします。



(モ)DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合は、設定で[DHCP サーバを参照]を選択します。 メモ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、次のように設定してください(「RFC1918 |による)。

コンピュータ

IPアドレス: 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0(使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

DHCP/BOOTPを使用する : チェックしない RARPを使用する : チェックしない

サーバを使用しないアドレス解決 :チェックしない

LAN : SMALL



- IPアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internetに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet接続しているプロバイダに、プリンタに設定で きるIPアドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCPなど)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

3 プリンタにIPアドレス等を設定します。



すでにプリンタにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」(146ページ)へ進みます。

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK]を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[TCP/IP/ENABLE]を表示します。

[TCP/IP/DISABLE]と表示されている場合、「設定項目▲」または「設定項目▼」 スイッチを押して[TCP/IP/ENABLE]を表示し、「メニュー選択」スイッチを押 し、値の右端に「*]を付けます。

- ③ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを押し、[IP 1/4]を表示します。
- ④「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、IPアドレスの1桁目の値を表示します。
- ⑤「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に[★]を付けます。

以後、**3**~**5**を繰り返し、[IP 2/4]~[IP 4/4]、[MASK 1/4]~[MASK 4/4]、(サブネットマスク)、[GATE 1/4]~[GATE 4/4]、(ゲートウェイアドレス)を設定します。

⑥ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。

- **4** プリンタドライバをインストールします。
- (注♪)ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。
- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- 2 [MICROLINE]アイコンをダブルクリックします。
- ③ [Driver]-[PCL]フォルダ内の[Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。

Installer for MacOSX

④管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

5 プリンタ設定ユーティリティで設定をします。

● ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。



② [追加] (Mac OS X 10.1.5以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加]をクリックします。



3 [OKI TCP/IP]を選択します。



④ 機種名のリストの中から[MICROLINE 22NR]を選択します。プリンタのIPアドレスを入力し、[追加]をクリックします。



(5) [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ 設定ユーティリティ]を閉じます。



6 設定を確認します。

- TextEditなどのアプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]-[ページ設定]を開きます。
- ③ [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5以前では[フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- ④ [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。







プリンタドライバを削除するには

┫ プリンタリストからプリンタ名を削除します。



- ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。
- ③ [プリンタリスト]を閉じます。

クインストーラで削除(アンインストール)します。

- **①**「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- ② [MICROLINE] アイコンをダブル クリックします。
- ③ [Driver]-[PS Emulation] (PCLの 場合[PCL])フォルダを開きます。
- **4** [Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。
- **5** 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
- **6** 起動画面で[続ける]をクリックします。
- ⑦「使用許諾契約」画面で、[同意]を クリックします。
- **8** 「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- **⑨** ★をクリックし、[アンインストール]を選択します。
- (1) [アンインストール]をクリックします。プリンタドライバの削除が行われる
- [終了]をクリックします。

ます。



プリンタドライバをアップデートするには

- ① [プリントセンター]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(148ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」(140ページ)をご覧ください。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINK 100Mランプ(緑)/LINK 10Mランプ(緑)を確認します。100BASE-TX/10BASE-Tで接続している場合にそれぞれ点灯します。点灯していない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- STATUSランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔(1秒あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。
- ハブのLINKランプが点灯しません。
- Pingに応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの電源をONにするとネットワークで接続できないことがあります。

ハブとの相性が原因の場合

ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。

- プリンタの「HUB LINK SETTING」を「10BASE-T HALF」に設定してくだ さい。設定方法は以下を参照してください。
- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[NETWORK MENU]を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[HUB LINK SFTTING]を表示します。
- ③「設定値▲Jスイッチまたは「設定値▼Jスイッチを数回押し、[10BASE-T HALF]を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押し、値の右側に[★]を付けます。
- **⑤** 「オンライン |スイッチを押し、「オンライン] にします。
- ハブの動作モード(100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「10BASE-T HALF」にしてください。(設定方法はハブに付属のマニュアルをご覧ください。)

それでも問題が解決しない場合

- [アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネットとネットワーク]-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵Ethernet]にチェッ クがついていることを確認します。
- [表示]-[内蔵Ethernet]-[AppleTalk]で[AppleTalk使用]にチェックがついていることを確認します。
- ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2ではハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]-[Print Center])で、[追加]をクリックし、[Apple Talk]を選択したときに[MICROLINE 22NR]が表示されるか確認します。

9 USB接続でMac OS X にセットアップします

動作環境 15
ケーブルを接続します 15
セットアップします(ML22NR PSプリンタドライバ)15
セットアップします (ML22NR PCL/ML22Nプリンタドライバ) 15
プリンタドライバを削除するには
プリンタドライバをアップデートするには
USB接続でセットアップできないときには 16



動作環境



Mac OS X、プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

PCLプリンタドライバの動作環境

Mac OS X10.1.2~10.3.2日本語版が動作するMacintoshでUSBインタフェースを 搭載している機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・ハーフトーン調整機能は使用できません。
- ・Mac OS X 10.1.2~10.2.2では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・OCFやCIDビットマップフォントは使用することができません。
- Mac OS Xのアプリケーションで表示される、細明朝体(SaiMincho)、 中ゴシック(ChuGothic)はビットマップで印刷されます。
- ・MicrolinePS UtilityはMac OS Xでは動作しません。
- Mac OS X 10.0~10.1.1では、USBインタフェースでの接続はできません。
- ・Classic環境が動作しているときは、Mac OS Xからの印刷ができません。Classic環境を終了させてから印刷してください。



USBインタフェースケーブルは、USB2.0仕様で長さ2m以内のものを お使いください。

PCLプリンタドライバの動作環境

Mac OS X10.1~10.3.2日本語版が動作するMacintoshでUSBインタフェースを搭載している機種



- ▶・日本語以外のOSには対応していません。
- ・Mac OS X 10.2.3以前では、カスタム用紙はサポートされません。
- ・Mac OS用のプリンタドライバでサポートされている、次の機能は使用できません。
- A3→A4用紙、B4→A4用紙
- 往復はがき、封筒1、封筒2、封筒3の回転印刷
- 用紙設定ダイアログのオプションパネルの設定
- レイアウトパネルのとじ代、とじ位置の設定
- フリーサイズの登録
- ウォーターマーク
- ・Classic環境が動作しているときは、Mac OS Xからの印刷ができません。Classic環境を終了させてから印刷してください。
- ・Mac OS X 10.1.5以前の環境にプリンタドライバをインストールしていて、Mac OS X 10.2以上にアップデートした場合は、プリンタドライバを再インストールしてください。




USBインタフェースケーブルは、USB2.0仕様で長さ2m以内のものを お使いください。




ケーブルを接続します

1 USB ケーブルを準備します。






クプリンタと Macintosh の電源を OFF にします。



ろ USB ケーブルを接続します。




- ◆ USBケーブルをプリンタの USBインタフェースコネクタ に差し込みます。
 - 注・ USBケーブルをネット ワークインタフェース コネクタに差し込まな いよう注意してくださ い。 故障の原因となりま す。
- ② USBケーブルをMacintoshの USBインタフェースコネクタ に差し込みます。



セットアップします(ML22NR PSプリンタドライバ)

プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライント と表示されます。

プリンタの操作パネルで「USB PS プロトコル」を「ASCII】 にします。



- ・Mac OS Xで使用する場合は、必ず設定してください。設定しな いと正常に印刷できないことがあります。
- ・MacOS 9で使用する場合は、設定を[RAW]に戻してください。
- ●「メニュー」スイッチを数回押し、「システム コウセイ メニュー」を表示 します。
- ②「設定項目▲ lまたは「設定項目▼ lスイッチを数回押し、「USB モード」を 表示します。
- ③ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、「ASCII」を表示します。
- ④「メニュー選択」スイッチを押し、値の右端に「*」を付けます。
- 「オンライン |スイッチを押し、「オンライン]にします。
- ⑥ プリンタの電源をOFF/ONします。

Macintosh を起動します。

プリンタドライバをインストールします。



ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。

プリンタドライバはMac OS X付属のPostScriptプリンタドライバを

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- 2 [MICROLINE]アイコンをダブルクリックします。
- ③ [Driver]-[PS Emulation]フォルダ内の[Installer for Mac OS X]をダブルクリッ クします。

Installer for MacOSX

管理者の名前とパスワードを入力し、「OK]をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

5 プリントセンターで設定をします。

↑ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。



② [追加] (Mac OS X 10.1.5以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加]をクリックします。



(注・) インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されている場合は、プリンタ名を選択して[削除] をクリックします。



③ [USB]を選択します。



4 [種類]に[PostScript printer]と表示されているプリンタ名を選択し(Mac OS X 10.2以降の場合、[プリンタの機種]で[Oki]を選択し、機種名のリストから使用するプリンタ名を選択します)、[追加]をクリックします。



(5 [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリントセンター]を閉じます。



6 設定を確認します。

- TextEditなどのアプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]-[ページ設定]を開きます。
- ③ [対象プリンタ] (Mac OS X 10.1.5以前では[フォーマット]) で追加したプリンタ名を選択します。
- ◆ [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタ名が正しく表示されていることを確認します。




注!

プリンタ名が正しく表示されない場合は、[プリントセンター]でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追加してください。



セットアップします(ML22NR PCL/ML22Nプリンタドライバ)

1 プリンタの電源を ON にします。



オンライン シ゛ト゛ウ

完全に起動すると操作パネルに「オンライン」と表示されます。

2 Macintosh を起動します。

3 プリンタドライバをインストールします。



ウィルス防御ソフトウェアはOFFにしてください。



プリンタドライバはMac OS X付属のPostScriptプリンタドライバを使用します。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- 2 [MICROLINE]アイコンをダブルクリックします。
- **③** [Driver]-[PCL]フォルダ内の[Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。



Installer for MacOSX

④ 管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



画面に従い、インストールを行ないます。

4 プリントセンターで設定をします。

↑ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンター]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。



② [追加] (Mac OS X 10.1.5以前の場合は[プリンタを追加])をクリックします。



メモ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 画面で、「追加]をクリックします。



(注・) インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されている場合は、プリンタ名を選択して[削除]をクリックします。



③ [OKIUSB]を選択します。(Mac OS X 10.1.5以前の場合、[USB]を選択します。)



④ [種類]に[Okidata USB Printer]と表示されているプリンタ名を選択し[追加]を クリックします。



⑤ [プリンタリスト]に追加したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリントセンター]を閉じます。





プリンタドライバを削除するには

1 プリンタリストからプリンタ名を削除します。



- ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリントセンタ]、Mac OS X 10.1.5以前では[Applications]-[Utilities]フォルダ内の[Print Center])をダブルクリックします。
- ② プリンタ名を選択し、[削除]をクリックします。
- 3 [プリンタリスト]を閉じます。

クインストーラで削除(アンインストール)します。

- ●「プリンタソフトウェアCD-ROM」をMacintoshにセットします。
- 2 [MICROLINE] アイコンをダブル クリックします。
- **③** [Driver]-[PCL]フォルダを開きます。
- **4** [Installer for Mac OS X]をダブルクリックします。
- **⑤**管理者の名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。
- **6** 起動画面で[続ける]をクリックします。
- **7**「使用許諾契約」画面で、[同意]を クリックします。
- **8** 「お読みください」画面で、[続ける]をクリックします。
- ⑤ ★をクリックし、[アンインストール]を選択します。
- (ⅰ) [アンインストール]をクリックします。

プリンタドライバの削除が行われます。

● [終了]をクリックします。





プリンタドライバをアップデートするには

- ① [プリントセンター]-[プリンタリスト]のプリンタ名を削除し、インストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールします。詳しくは「プリンタドライバを削除するには」(159ページ)をご覧ください。
- ② プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップします」(154ページ)をご覧ください。



USB接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
インタフェースが無効になって います。	プリンタのメニュー設定で[USB]を[ユウ コウ]にしてください。(35ページ)
MacOSのバージョンが対応して いません。	PSプリンタドライバでUSB接続できるのは Mac OS X 10.1.2以降です。それ以前の MacOSにはネットワーク経由で接続してく ださい。(137ページ)
USBケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USBケーブルを短時間で抜き差 ししています。	USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間 以上あけてください。
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題がありま す。	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみ てください。
USBハブを使用しています。	プリンタとMacintoshを直接接続してみて ください。
セットアップを中断しました。	もう一度初めからセットアップしてくださ い。(151ページ)

現象	対処方法
プリンタの電源スイッチがOFF になっています。	プリンタの電源をONにしてください。
デスクトップブリンタアイコン に手のマークがついています。	Macintoshのプリンタメニューの[プリント キューの開始]を選択してください。
プリンタドライバが正しくイン ストールされていません。	ブリンタドライバを再インストールしてく ださい。(151ページ)
[オフライン]になっています。	「オンライン」を押して、[オンライン]にし てください。

(MEMO)

印刷します

使用できる用紙	. 164
用紙の保管方法	. 168
給紙方法と排出方法を決めます	169
用紙厚(ウエイト)を設定します	. 170
印刷します	171



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用 してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



(注・) 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限が あったり、操作パネルやプリンタドライバで設定する内容が異なり ます。詳しくは「給紙方法と排出方法を決めます」(169ページ)をご覧 ください。

種類	サイズ	1 - (1 - 7	厚さ		
普通紙	A4	210×297	連量55~90kg(64~105g/m²)		
	A5	148×210	用紙カセットからの給紙は連		
	A6	105×148	量55~75kg(64~88g/m²)		
	B5	182×257			
	レター	215.9×279.4(8.5×11)			
	リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)			
リーガル(14インチ) エグゼクティブ		215.9×355.6(8.5×14)			
		184.15×266.7(7.25×10.5)			
	フリー*1*2	幅 90~215.9			
		長さ148~355.6			
はがき	はがき	100×148	官製はがき		
	往復はがき	148×200			
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/㎡の紙を使用したもので、		
	封筒2(長形4号)	90×205	長形封筒はフラップ部が折れて		
	封筒3(洋形4号)	105×235	いないもの、洋形封筒はフラッ		
			プ部がきちんと折れているもの		
	Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lbの紙を使用したもので、		
	Com-10	104.78×241.3(4.125×9.5)	フラップ部がきちんと折れて		
	DL	110×220(4.33×8.66)	いるもの		
	C5	162×229(6.4×9)			
	Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)			
フリー*2		幅 90~215.9			
		長さ148~355.6			
ラベル紙	A4	210×297	0.1~0.15mm		
	レター	215.9×279.4(8.5×11)			
OHPシート	A4	210×297	0.1~0.11mm		
	レター	215.9×279.4(8.5×11)			
部分印刷用紙	_	_	連量55~90kg(64~105g/m²)		
			用紙カセットからの給紙は連		
			量55~75kg(64~88g/m²)		
カラー用紙	_	_	連量55~90kg(64~105g/m²)		
			用紙カセットからの給紙は連		
			量55~75kg(64~88g/m²)		

^{*1:}トレイ2は、幅148~215.9、長さ210~355.6です。

^{*2:}マルチパーパスフィーダは、長さ148~297です。

普通紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙: MLPAPER
- 用紙の厚さが連量55~90kg(64~105g/m²)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です)
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です) 推奨再牛紙

銘柄名 : やしまR100(丸住製紙製) REFOREST 100(日本製紙製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

- 連量76~90kg(89~105g/m²)の用紙について
 - 用紙カセットから給紙できません。手差しまたはマルチパーパスフィーダ(オプション)から給紙してください。
 - 印刷面を上に向けて(フェイスアップ)排出してください。
 - 用紙の厚さの設定は「厚い紙」または「より厚い紙」に設定してください。 用紙の厚さの設定をしないと、印刷品質が低下することがあります。
 - 用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。
 - 必ず試し印刷をして、支障がないことを確認してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙や、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙

• 横目の用紙(用紙走行方向に対し縦目の用紙を使用してください。)

《横目/縦目の見分け方》

紙片を切り取り水に浮かべたときのカール方向で判別できます。



- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210℃)の無い特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸や、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙や、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式PPC用紙、複写紙、 和紙など
- 種類の異なる用紙を継ぎ合わせて作った紙
- 用紙の厚さが上下左右で一定ではない用紙
- 包装紙ののりなど粘着物の付着した用紙



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め に使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ▶・印刷後は反りが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式PPC用紙で作られた封筒
- 長形封筒は坪量85g/m²の紙でフラップ部が折れていない封筒
- 洋形封筒は坪量85g/m²の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、DLは、24bの紙でフラップ部がきちんと折れている封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒
- 接着部に粘着剤がはみ出している封筒



- ・印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは 印刷品位が低下することがあります。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A693(コクヨ製)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.1~0.15mmのラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。
- ・必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

OHPシート

次の条件に合ったOHPシートを使用してください。

- 推奨紙: CG3720(3M製)
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式PPC用に作られたOHPシート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHPシート
- 用紙の厚さが0.1~0.11mmのOHPシート



- ・推奨紙以外のカラーPPC用またはカラーレーザプリンタ用OHPシートは使用できません。
- ・印刷後はうねりが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
- ・OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- ・必ず手差しまたはマルチパーパスフィーダで給紙し、フェイスアップで排出してください。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で230℃に耐えるもの

印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れ て設計してください。



書き出し位置精度:±2mm、用紙の斜行:±1mm/100mm、画像伸縮:±1mm/100mm(連量55kg(64g/m²)の場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙



用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用 紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度20℃、湿度50%RHの環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば



(注・) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ ります。



給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙について」(164ページ)をご覧ください。

1 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

○:使用できます×:使用できません

	サイズ			給紙方法				方法
種類		厚さ	用約	用紙カセット ^{*1}		テサシ	フェイス	フェイス
			トレイ1	トレイ2 ^{*2} (拡張給紙ユニット)	パーパス フィーダ ^{*2}	/エギ!\	アップ (表排出)	ダウン (裏排出)
	A4 A5	連量55~75kg	0	0	0	0	0	O*7
	B5 レター エグゼクティブ	連量76~90kg	×	×	0	0	0	×
普通紙 リーガル(13イン	リーガル(13インチ)	連量55~75kg	0	0	×	0	0	○*6
	リーガル(14インチ)	連量76~90kg	×	×	×	0	0	×
	A6 *7	連量55~75kg	0	×	0	0	0	×
		連量76~90kg	×	×	0	0	0	×
	カスタム 幅90~215.9mm	連量55~75kg	0	○ *3	○ *5	0	0	O*4*6
長さ148~355.6mm	連量76~90kg	×	×	○ *5	0	0	×	
はがき *7	はがき 往復はがき	_	×	×	0	0	0	×

			給紙方法				排出方法	
種 類	サイズ	厚さ		氏カセット*1 トレイ2*2	マルチ パーパス	テサシ (手差し)	アップ	フェイス ダウン
			11011	(拡張給紙ユニット)	フィーダ"2	(子左ひ)	(表排出)	(裏排出)
封筒 *7	封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) Com-9 Com-10 DL C5 Monarch	_	×	×	0	0	0	×
	カスタム 幅90~215.9mm 長さ148~355.6mm	_	0	0	O *5	0	0	×
ラベル紙	A4 レター	_	×	×	0	0	0	×
OHPシー ト	A4 レター	_	×	×	0	0	0	×

- *1:上から順にトレイ1、トレイ2となります。
- *2: トレイ2、マルチパーパスフィーダはオプションです。
- *3: トレイ2は幅148~215.9mm、長さ210~355.6mmです。
- *4: A5よりも小さい用紙(長さ210mm未満)はフェイスアップで排出してください。
- *5: マルチパーパスフィーダは長さ148~297mmです。
- *6: 薄手の用紙で紙づまりが発生する場合は、フェイスアップで排出してください。
- *7: はがき、封筒の用紙サイズを設定した場合、A6で用紙厚をより厚い紙に設定した場合は、印刷速度が遅くなります。



用紙厚(ウエイト)を設定します

プリンタの操作パネルで用紙厚(ウエイト)を設定します。



- (注.)・用紙厚(ウエイト)を適切な値に設定しないと印刷品質が低下した り、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
 - ・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

用紙の種類と厚さから、用紙厚(ウエイト)の設定値を確認 します。

7 5 *5	見る	用紙厚の設定値 * ¹			
種類	厚 で	操作パネル	プリンタドライバ		
普通紙	連量55kg (64g/m²)	ウスイカミ * ²	薄い紙 * ²		
	連量55~64kg (64~74g/m²)	フツウシ	普通紙		
	連量65~75kg (75~87g/m²)	ヤヤアツイカミ	やや厚い紙		
	連量76~89kg (88~104g/m²)	アツイカミ	厚い紙		
	連量90kg (105g/m²)	ヨリアツイカミ	より厚い紙		
はがき	_	ヨリアツイカミ	より厚い紙		
封筒	_	ヨリアツイカミ	より厚い紙		
ラベル紙	_	_	ラベル紙		
OHPシート	_	_	OHPシート		

*1: 用紙厚は操作パネルとプリンタドライバの[用紙厚]で設定することがで きます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が 優先されます。Windowsプリンタドライバ、Macintosh PSプリンタド ライバ、Mac OS X PSプリンタドライバの[用紙厚]で「プリンタ設定] が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。また、Windows PCLプリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]が選択されてい る場合も、操作パネルの設定で印刷します。

*2: 普通紙でシワがでるときに設定します。



印刷します

普通紙(A6はトレイ1のみ)は用紙力セットから印刷します。はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは印刷できません。


用紙力セットは、トレイと呼ぶ場合があります。


トレイ1、拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパスフィーダ(オプション)とも同じ操作になります。


はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは手差しトレイやマルチパーパスフィーダから印刷します。普通紙も印刷できます。

コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ確認してから「オンライン」スイッチを押して印刷をします。

給紙方法は、トレイ1、手差しトレイ、拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパスフィーダ(オプション)の4通りあります。











(注・) 用紙の下の金属板が上がってい る場合、カチッとロックするま で押し下げてからプリンタに挿 入してください。金属板が上 がったまま挿入すると故障の原 因になります。

メモ

リーガル (13インチ), リーガル (14インチ) を使用するときは用 紙カセット後部を広げます。 閉じるときは、用紙カセット後 部の側面を軽く押して中に倒し ます。

手差しトレイの場合





用紙のセット方向

対策 往復はがき 封筒1,2, フリー









封筒3

Monarch




Com-9, Com-10, 用紙に上下が DL, C5, ある場合 ある場合



拡張給紙ユニットの場合 用紙ガイド 用紙押さえ 用紙ストッパ 手差しトレイ 印刷面は下に向けます 用紙のセット方向 用紙に上下がある場合 ABCDEFC. $\lceil \mathsf{PAPER} \; \mathsf{FULL} \rfloor \; \forall - \mathcal{I}$

マルチパーパスフィーダの場合





- ・適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により カールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワ が発生することがあります。)
- ・用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
- ・用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。(連量 55kg紙で250枚)(トレイ2(オプション)では500枚、マルチパーパストレイでは100枚)
- ・用紙は縦送りでセットしてください。
- サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでください。
- ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
- ・用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
- ・印刷中の用紙カセットやトレイ2(オプション)からの印刷時のトレイ1 の用紙カセットは引き出さないでください。
- ・一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。
- ・用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。
- ・はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 使用してください。反りは2mm以内に修正してください。(マルチ パーパストレイ)
- ・封筒は縦送りでセットしてください。(マルチパーパストレイ)
- ・封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。
- ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上から押したり、無理な力を加えたりしないでください。

2

操作パネルで用紙サイズを設定します。

プリンタ出荷時にはトレイ1、手差しトレイ、拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパスフィーダ(オプション)の用紙サイズが [A4] で設定されています。A4以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従ってユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。



µ 用紙サイズは、Webページからも設定できます。詳しくは、「1 Windowsソフトウェア |の「Webブラウザ | (応用編) をご覧ください。

ここでは、トレイ1でB5用紙に印刷するときの設定手順([トレイ1 ヨウシサイズ]を[B5]に設定します)を説明します。

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、「メディア/メニュー」を表示します。
- ② 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[T1 サイズ]を表示します。
- ③「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[B5 サイズ]を表示します。
- ④「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤ 「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、[T1 ウエイト]を表示します。
- ⑥ 「設定値▲」または「設定値▼」スイッチを押し、[フツウシ]を表示します。
- ↑ 「メニュー選択」スイッチを押し、設定値の右側に[*]を付けます。
- 8 「オンライン」スイッチを押し、「オンライン」にします。



- ・「T1 ウエイト」の設定は、プリンタドライバの[用紙厚]でも設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバの設定が優先されます。
- Macintosh PSプリンタドライバでは、用紙サイズはMicrolinePS Utilityからも設定できます。

用紙の排出先をセットします。

フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量55kg紙で約150枚をためることができます。



フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量55kg紙で約50枚ためることができます。



印刷中にフェイスアップスタッ カを出し入れしないでください。 紙づまりの原因になります。

✓ アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。


与 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印



- (注入・Windowsでは[ワードパッド]、Macintoshでは[SimpleText]、Mac OS Xでは[TextEdit]を使い、トレイ1でB5サイズの普通紙に印刷 する場合を例にしています。
 - ・プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウエイト、メディアタ イプと同等の設定をすることができます。 [用紙厚]の初期値の[プ リンタ設定]では、プリンタの操作パネルで設定した値で印刷され ますので、通常は設定する必要はありません。 プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 する必要があります。
 - ・アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 正しく印刷できない場合は、「いろいろな印刷について」の「プリン タドライバの初期設定を変更したい | (応用編)をご覧ください。
 - ・Windows PCLプリンタドライバの画面や説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

[給紙方法]で[自動選択トレイ]を選択すると、指定した用紙が入っ ているトレイを自動的に選択します。(Macintosh PCLプリンタドラ イバ、Mac OS X PCLプリンタドライバでは使用できません。) 詳し くは、「トレイを自動的に選択したい」(応用編)をご覧ください。

ML22NR WindowsMe/98/95 PSプリンタドライバの場合



- ① [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- (4) [プロパティ]をクリックし、 [用紙]タブの[給紙方法]で[トレイ1(標準カセット)]を選択し、[OK]をクリックします。
- (5) [デバイスオブション]タブの [プリンタの機能]で[用紙厚] を選択し、[設定の変更]で[プリンタ設定]を選択し、[OK] をクリックします。
 - メモ プリンタの操作パネルの [T1 ウエイト]の設定が[フツウシ]でない場合は、 [普通紙]を選択します。
- ⑥「印刷」画面で[○K]をクリック し、印刷します。

ML22NR WindowsXP/2000/Server2003 PSプリンタドライバの場合






- ① [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- (評細設定]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[トレイ1(標準カセット)]を選択します。
- ⑥ [詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択し、[OK]をクリックします。
 - メモ プリンタの操作パネルの[T1 ウエイト]の設定が[フツウシ]でない場合は、 [普通紙]を選択します。
- ⑦ [OK]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **3**「印刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷します。

ML22NR WindowsNT4.0 PSプリンタドライバの場合

OK キャンセル



- ① [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- (4) [プロパティ]をクリックし、 [ページ設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1(標準カセット)]を選択します。
- ⑤ [詳細]タブの[ドキュメントの オプション]-[ブリンタの機 能]-[用紙厚]で[プリンタ設 定]を選択し、[OK]をクリックします。
 - メモ プリンタの操作パネ ルの[T1 ウエイト]の設定が[フツウシ]でない場合は、 [普通紙]を選択しま
- ⑥「印刷」画面で[○K]をクリック し、印刷します。

す。

ML22NR Windows PCLプリンタドライバおよびML22N Windowsプリンタドライバの場合





- ① [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- 【プロパティ】(WindowsXP/Server2003では[詳細設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **⑤** [設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1(標準カセット)]を選択します。
- **6** [用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。
 - メモ プリンタの操作パネ ルの[T1 ウエイ ト]の設定が[フツウ シ]でない場合は、 [普通紙]を選択しま す。
- ⑦ [OK]をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 8 「印刷」画面で[OK]または[印刷]をクリックし、印刷します。

ML22NR Macintosh PSプリンタドライバの場合







- [ファイル]メニューの[用紙設 定]を選択します。
- ② [用紙]で[B5]、[方向]で適切 な方向を選択し、[OK]をク リックします。
- 3 [ファイル] メニューの[プリン ト]を選択します。
- ♠ 「給紙元」で「トレイ1(標準力」 セット)]を選択します。
- **⑤** [ジョブオプション]パネルの [用紙厚]で[プリンタ設定]を 選択します。

プリンタの操作パネ

ルの[T1 ウエイ ト]の設定が「フツウ シ]でない場合は、 [普通紙]を選択しま す。

⑥ 「プリント」をクリックし、印刷 します。

ML22NR Macintosh PCLプリンタドライバおよびNL22N Macintoshプリンタドライバの場合



● 「ファイル] メニューの 「用紙設 定]を選択します。 ② [用紙]で[B5]、[方向]で適切

リックします。

な方向を選択し、[OK]をク

- 一般設定 1 口丁合い ●全ページ ○ <--> \$ 5 ¢ グレイスケール 💠 トレイ1(標準カセット) 給紙方法: ヘルプ キャンセル プレビュー 印刷
- MICROLINE 22NR 印刷 MICROLINE 22NR 💠



- 3 [ファイル]メニューの[プリン ト]を選択します。
- 4 [給紙元]で[トレイ1(標準力] セット)]を選択します。
- ⑤ [オプション]パネルの[用紙 厚]で[普通紙]を選択します。
- ⑥ 「印刷」をクリックし、印刷し ます。

ML22NR Mac OS X PSプリンタドライバの場合



? (プレビュー) (PDF として保存...) (ファクス...) (キャンセル) プリント

- [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- ② [用紙サイズ]で[B5]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 4 [給紙]パネルの[給紙元]で[トレイ1(標準カセット)]を選択します。
- (5) [プリンタの機能]パネルで[給紙オプション]機能セットを選択し、[用紙厚]で[プリンタ設定]を選択します。



Mac OS X 10.0~ 10.0.4では、[用紙 厚]の設定はできません。

メモ

プリンタの操作パネルの[T1 ウエイト] の設定が[フツウシ]でない場合は、[普通紙]を選択します。

6 [プリント]をクリックし、印刷します。

ML22NR Mac OS X PCLプリンタドライバおよびNL22N Mac OS Xプリンタドライバの場合



- [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- [用紙サイズ]で[B5]、[方向] で適切な方向を選択し、[OK] をクリックします。



- ③ [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 4 [給紙]パネルで[トレイ1(標準カセット)]を選択します。
- (5) [プリンタオプション] パネルの[用紙厚] で[普通紙] を選択します。
- (5) [プリント]をクリックし、印刷します。

10 印刷します

(MEMO)

11 プリンタの設定項目について

現在の設定を確認します	(メニューマップ印刷)	182
	設定値を初期化します	183




現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)



- ・ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報のみ印刷されま す。アドミニストレータメニューの設定は印刷されません。
- ・プリントジョブアカウンティング(オプション)で[ローカルプリント]が[印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。
- 用紙カセットにA4用紙をセットします。
 - (注え) A4用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。
- ②「メニュー」スイッチを押し、[インフォ/メニュー]を表示します。
- 3 「設定項目▲」スイッチを押し、[メニューマップ/インサツ]を表示します。
- 4 「メニュー選択」スイッチを押します。

メニュー印刷が開始されます。

(サンプル)





設定値を初期化します



- (注・・ユーザメニューのみ初期化します。
 - 「NETWORK」カテゴリの初期化はカテゴリ内の[INIT NIC]で行っ てください。
- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]にします。
- ② 「設定項目▲」スイッチを押し、[EEPROM/リセット]にします。
- ③「メニュー選択」スイッチを押します。

設定が初期化されます。

11 プリンタの設定項目について

(MEMO)

12 メンテナンスをします

トナーカートリッジを交換します
イメージドラムカートリッジを交換します188
クリーニングページをします
紙粉受けの紙粉を拭き取ります 191
LEDヘッドを清掃します 192
用紙カセットのセパレータを清掃します
ホッピングローラを清掃します
プリンタ表面を清掃します
プリンタを輸送するとき



トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに[トナー ロー]のメッセージが表示されますの で、新しいトナーカートリッジに交換してください。そのまま約100枚印刷を続け ると[トナー コウカン/シテクダサイ]を表示して印刷を停止します。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり ます。このようなときは、トナーカートリッジを外して、カートリッジ内のトナー を確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。

トナーカートリッジ交換の目安は、A4用紙で5%の印刷密度の場合(1ページの印刷 範囲でトナーのついている面積)で、約2,500枚です。ただし、新しいドラムカート リッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときは約半分の枚数になります。 上記に対し、あきらかに[トナー ロー]のメッセージ表示が早い場合、トナーカー トリッジにトナーが残っている可能性があります。イメージドラムにトナーカート リッジを取り付けた状態で、トナーカートリッジを軽くたたいてください。

> オンライン トナー ロー



シテクタ゛サイ



- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいト ナーカートリッジを準備してください。
- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 僧保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)


トナーカートリッジを交換します

プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開けます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



使用済みのトナーカートリッジを取り出します。


使用済みトナーカートリッジは絶対に火の 中に入れないでください。中に入っている トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ があります。

メモ 使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 済み消耗品の回収について | (206ページ)をご覧ください。やむを得ず 処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の 指示に従って廃棄してください。




- トナーカートリッジのノブ (緑色) を矢印の方向に止まるまで回しま す。
- ②トナーカートリッジを取り出しま

3 新しいトナーカートリッジをセットします。



4 LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパでLED ヘッド全体を軽く拭きます。





メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LEDヘッドを傷めますので使用しないでください。



|LEDレンズクリーナは、交換用 | |トナーカートリッジに添付され | ています。

5 ドラムカートリッジを取り外し、LEDレンズクリーナまたは水を含ませ固くしぼった布で紙粉受けの紙粉を拭き取ります。



紙粉取りフィルムを曲げないように軽く拭いてください。紙粉を用紙 走行路や転写ローラ表面に付着させないように拭き取ってください。



6 イメージドラムカートリッジを取り付け、スタッカカバーを 閉じます。



トナーカートリッジが正しく固

定されていないと、印刷品質が

低下することがあります。

トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナー ロー]または[トナー コウカン/シテテクダサイ]表示が消えないことがありますが、故障ではありません。表示はしばらく印刷すれば消えます。表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジを外し、数回振ってセットし直してください。



イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[ドラムコウカン]のメッ セージが表示されますので、新しいイメージドラムカートリッジに交換してくださ い。そのまま印刷を続けてトナーが少なくなると印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙で約25.000枚です。 ただし、これは連続で印刷した場合の枚数です。一度印刷するとイメージドラム カートリッジは空回転をするため、1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿 命になります。

> オンライン ト゛ラムコウカン



- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ メージドラムカートリッジを準備してください。
- ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・イメージドラムカートリッジ交換直後は一時的に印刷が薄くなる ことがあります。しばらく印刷をすると回復します。
- ・長期間使用すると、ごくまれに印刷濃度が濃くなってくることが あります。プリンタのメンテナンスメニューで[インサツノウド] を[-1]または[-2]に設定してください。PCLプリンタドライバを 使用する場合は、プリンタドライバの[印刷濃度]を[やや薄い]ま たは「薄い」に設定して濃度を調整してください。 イメージドラム カートリッジを交換したときは設定を元に戻してください。
- イメージドラムカートリッジの交換と同時にトナーカートリッジ も交換します。


イメージドラムカートリッジを交換します

プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開けます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。

イメージドラムカートリッジの手前(トナーカートリッジ側)を軽く持ち上 げ、そのまま上方に引き抜きます。


イメージドラムカートリッジを取り出すと、トナーカートリッジも一緒に 取り出されます。




メモ 使用済みイメージドラムカート リッジとトナーカートリッジの 回収を行っています。詳しくは 「使用済み消耗品の回収につい て | (206ページ) をご覧くださ い。やむを得ず処分される場合 は、ポリ袋などに入れて、必ず 地域の条例や自治体の指示に 従って廃棄してください。


使用済みイメージドラムカートリッジとト ナーカートリッジは絶対に火の中に入れない でください。中に入っているトナーが飛び散 り爆発し、やけどのおそれがあります。

一新しいイメージドラムカートリッジをセットします。









- 新しいイメージドラムカートリッ ジを包装袋から取り出します。
- 2 イメージドラムカートリッジの手 前側を少し持ち上げ、そのまま静 かに上に取り出します。
- 3 イメージドラムカートリッジの中 央部を手でしっかり押さえ、保護 シートを矢印の方向にまっすぐ引 き抜きます。
- 4 スポンジの場合は、スポンジをと めているテープ (3ヶ所) をはがし、 スポンジを取り外します。 トナーカバー (オレンジ色) の場合 は、突起部を矢印方向に押し、取り 外します。

メ 干 スポンジやトナーカバーは 不燃物として処理してくだ さい。

(注♪) スポンジを外すとき、ト ナーが飛散する場合があり ます。大きめの紙の上など で行ってください。

6 イメージドラムカートリッジを静 かに戻します。左右のガイドポス トを本体のガイド溝に合わせ、2 と逆の手順でイメージドラムカー トリッジの手前側を少し上向きに してはめ込みます。次に手前側を 下向きに回転させ、プリンタ本体 にカチッとはまるようにセットし ます。



- ・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り 扱いには十分注意してください。
- ・イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス 以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放 置しないでください。

4 新しいトナーカートリッジをセットします。

詳細は「トナーカートリッジを交換します」(188ページ)をご覧ください。

人 スタッカカバーを閉じます。

ドラムカウンタをリセットします。

- ●「メニュー」スイッチを数回押し、「メンテナンス/メニュー」にします。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「ドラムカウンタ/ リセット]にします。
- ③「メニュー選択 |スイッチを押します。



クリーニングページをします

イメージドラムに付着した汚れを取り除きます。周期的な黒・白斑点が入る場合に 行ってください。

ML22NRの操作パネル



- ●「メニュー」スイッチを数回押し、[メンテナンス/メニュー]を表示します。
- ②「設定項目▲」または「設定項目▼」スイッチを数回押し、「クリーニング/インサツ」を表示します。
- 3 手差しトレイにA4用紙をセットします。
 - (注・) A4用紙をセットしないと正しくクリーニング印刷できないことがあります。
- ④「メニュー選択」スイッチを押します。

クリーニング印刷が開始されます。

⑤印刷が終了したら、「オンライン |スイッチを押して「オンライン]にします。



- ・クリーニングページは、イメージドラムに付着した汚れを用紙に 転写して取り除くため、汚れが付着したような印刷になります。
- ・クリーニングページを行った後、通常の印刷を行っても周期的な 黒・白斑点がなくならない場合は、イメージドラム内にのりなど の異物付着、イメージドラム表面のキズなどが考えられます。こ の場合は、イメージドラムカートリッジの交換が必要です。



紙粉受けの紙粉を拭き取ります

用紙走行路の紙粉受けに紙粉が溜まった場合に行ってください。 トナー交換の周期が目安です。


プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開けます。



やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



イメージドラムカートリッジを取り出します。



- ・取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙などをかぶせ、 強い光に当てないようにしてください。
- ・取り出したイメージドラムカートリッジのイメージドラム(緑色の 筒の部分)は非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意して ください。また、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てな いでください。室内の照明でも5分以上は放置しないでください。

 $oldsymbol{3}$ LEDレンズクリーナまたは水を含ませて固く絞った布で紙粉 受けに溜まった紙粉を拭き取ります。



- ・紙粉を用紙走行路や転写ローラに付着させないよう軽く丁寧に拭 き取ってください。
- ・紙粉取りフィルムは変形させないよう注意してください。



◢ イメージドラムカートリッジをプリンタに戻し、スタッカカ バーを閉じます。



LEDヘッドを清掃します


印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってくださ (10

プリンタの電源を OFF にし、スタッカカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパでLED ヘッド全体を軽く拭きます。



メチルアルコールやシンナーな どの溶剤は、LEDヘッドを傷め ますので使用しないでくださ い。

メモ LEDレンズクリーナは、交換用 トナーカートリッジに添付され ています。


3 スタッカカバーを閉じます。




用紙カセットのセパレータを清掃します

用紙力セットからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。

プリンタの電源を OFF にします。




カスタン 用紙カセットをプリンタから引き出します。



3 用紙カセットから用紙を取り出します。

4 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットのセパレータ (2ヶ所)を拭きます。






- ・水以外は使用しないでください。
- ・本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださ
- ・拡張給紙ユニットからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給 紙ユニットのセパレータを同様に清掃してください。

与 用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに戻します。



挿入すると故障の原因になります。







ホッピングローラを清掃します

用紙力セットからの給紙が正しく行われない場合に行ってください。

┦ プリンタの電源を OFF にします。



ク用紙カセットをプリンタから引き出します。




- **3** スタッカカバーを開け、イメージドラムカートリッジを取り出します。
 - ・取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙などをかぶせ、強い光 に当てないようにしてください。
 - ・取り出したイメージドラムカートリッジのイメージドラム(緑色の筒の部分)は非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。また、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明でも5分以上は放置しないでください。




やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



4 水を含ませてかたく絞った布で、用紙カセットの取り付け口からホッピングローラを拭きます。



ホッピングローラ




- ・水以外は使用しないでください。
- ・本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。
- ・拡張給紙ユニットからの給紙が正しく行われない場合は、拡張給 紙ユニットのホッピングローラを同様に清掃してください。

5 イメージドラムカートリッジと用紙カセットをプリンタに戻し、スタッカカバーを閉じます。



プリンタ表面を清掃します

┨ プリンタの電源を OFF にします。



2 プリンタの表面を拭きます。



- 水または中性洗剤を含ませて、かたく 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。



- ・水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- ・本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。




プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがありま す。次の手順で輸送してください。

プリンタの電源を OFF にします。

- 電源コード、アース線
- プリンタケーブル
- 用紙カセットに入っている用紙



🖊 スタッカカバーを開け、イメージドラムカートリッジを取り 出します。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

 $\bf 3$ イメージドラムカートリッジをトナーカートリッジごと黒い ビニール袋に入れ、プリンタに戻します。



- ・黒いビニール袋はプリンタに同梱されています。
 - ・いったんトナーカートリッジを装着した後にトナーカートリッジ を外しますと、ドラムの口が開いたままになり輸送等の揺れによ りドラムの口からトナーがこぼれ飛粉する場合があります。ま た、イメージドラムカートリッジを黒いビニール袋に入れないで 輸送すると、トナーがこぼれ、プリンタ内部を汚すおそれがあり ます。必ず黒いビニール袋を使用してください。



▲ 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。



(注♪)プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。

(MEMO)


13 紙づまりになったとき

紙づまりになったとき......200



紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシサイズ エラー]、[ヨウシジャム]、[ハイシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。



1

スタッカカバーを開きます。




やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

2 イメージドラムカートリッジを取り出します。



- イメージドラムカートリッジを取り出します。
- 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせます。






- ・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り 扱いには十分注意してください。
- ・イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも、5分間以上は放置しないでください。

3 つまった用紙を取り除きます。


用紙カセット部(ヨウシジャム)


用紙力セットを引き出し、つまっている用紙を取り除きます。




プリンタ内部(ヨウシジャム、ヨウシサイズエラー)


用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙の先端をつかみ、ゆっくり 引き出します。






用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢印の方向にずらし てから用紙の先端部をつかみ、ゆっくり引き出します。





用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙の後端部をつかみ、ゆっく り引き出します。



用紙排出部(ハイシジャム)


用紙後端がプリンタ内部に見えている場合は、つまっている用紙の後端をつか み、ゆっくり引き出します。



(注・) 用紙排出部でつまった場合でも、スタッカカバー内部に用紙が見え ている場合は、プリンタ内側に用紙を引き出してください。無理に 後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。



用紙の後端が見えず、用紙先端が排出部に見えている場合は、用紙の先端をつ かんでゆっくり引き出します。



用紙が取り出せない場合は、無理に引き出さず、次のようにして用紙を取り除 きます。



- **●** イメージドラムカートリッジをプリン タに戻し、スタッカカバーを閉じます。
- ② モータが回転を始めたら、用紙先端を つかんで引き出します。



拡張給紙ユニット(オプション)、マルチパーパスフィーダ(オプ ション)から給紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞ れの用紙走行部に用紙が残っていないかチェックしてくださ い。また、スタッカカバーをいったん開閉しないとアラーム表 示を解除できません。

🖊 イメージドラムカートリッジを戻し、スタッカカバーを閉じ ます。

ユーザサポートサービスについて、	204
仕様	207
ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容.	209



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。 記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社 保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、 お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談セン ターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい

ダウンロードサービス

沖データホームページから入手できます。 http://www.okidata.co.jp

プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、内容確認のため、録音をさせていただいております。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00 ~ 17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

(個人情報の取り扱いについて)

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、提供はしないものとします。

- a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名・住所・電話番号など 保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供する こと。
- b) お客様情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工 した統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料 として利用すること。
- c) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供,アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。
- d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報を 開示すること。
- ◆プリンタのサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

- 一 お問い合わせに回答できない場合について 一
 - 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
 - 2. アプリケーションの使い方
 - 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
 - 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
 - 5 プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ

お問い合わせチ	ェックシート
具体的な症状	
プリンタ環境 機種名:製造番号: 追加オブション: なし ・ あり (購入月: 年 <u>月</u>)
コンピュータ環境 □Windows バージョン: □Mac OS バージョン:	
接続方法 □パラレル □USB [□TCP/IP □IPX/SPX [
プリンタドライバ プリンタドライバ名:	バージョン:
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: 使用フォント名:	バージョン:
ェラー表示(正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : ブリンタの操作パネルに表示される内容 :	
その他 他のアプリケーションからの印刷: □正常 他のコンピュータからの印刷 : □正常	□印刷できない □印刷できない

消耗品を購入したい

プリンタをお買い上げいただいた販売店でお求めください。

プリンタを廃棄したい

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みのMICROLINEプリンタ の消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

右の用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などに まとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

受付 No. :

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 記入は不要です。

西暦 年 月 日

お客様名(会社	土名):				
ご担当者名	:				
ご住所	:				
お電話番号	:				
回収ご希望日	:	年	月	В	
	【お断り:受	付時間以降にFAX	された場	合、回収日がずれる場合が	あります。】

回収依頼品		
イメージドラムカートリッジ	:	固
トナーカートリッジ	:	個
定着器オイルローラ	:	個
廃棄トナーボックス	:	個
転写ベルトユニット	:	個
定着器ユニット	:	個
インクリボンカートリッジ	:	個
その他マイクロライン消耗品	:	固
【*不要となったダンボール箱などにま	とめて入れてください。】	
まとめた箱の荷姿で合計	· ·	個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。 沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185 又は、フリーダイヤル0120-640991 受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00、13:00~17:00

仕様

主な仕様

ML22NR

印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	1200×600ドット/インチ (ESC/Pモードでは600×600ドット/インチ)
印刷色	里
CPU	PowerPC405PS (266MHz)
RAM容量	48MB
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版 ^{*4} MacOS9.0〜9.2.2日本語版 (PSプリンタドライパ使用、USB接続の場合) MacOS8.1〜9.2.2日本語版 (MacOS X Classic環境日本語版 (PCLプリンタドライパ使用、ネットワーク接続の場合) MacOS8.1〜9.2.2日本語版 (Mac OS X Classic環境日本語版 (PCLプリンタドライパの場合) Mac OS X 10.1〜10.3.2日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
印刷言語	PostScript3エミュレーション、PCL5eエミュレーション、ESC/P 24-J84準拠(ドットプリンタエミュレーション)
内蔵フォント	PSE : 日本語2書体、欧文136書体 PCL5e : 日本語4書体、欧文84書体 ESC/P : 日本語2書体、欧文2書体
インタフェース	IEEE Std 1284-1994準拠パラレル、USB(フルスピード最大12Mbps)、100BASE-TX/10BASE-T
印刷速度 *1	最大22ページ/分 (A4/コピーモード はがき、封筒を除く)
用紙サイズ *2	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、フリー、はがき、往復はがき、封 筒(8種)
用紙種類 *2	普通紙 (連量55~90kg) 、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *2	用紙力セットによる自動給紙、手差しによる1枚給紙 拡張給紙ユニット(オブション)、マルチパーパスフィーダ(オブション)による自動給紙
給紙容量	用紙カセット : 普通紙250枚/連量55kg 総厚24mm以下 拡張給紙ユニット (オブション) : 普通紙500枚/連量55kg 総厚50mm以下 マルチパーパスフィーダ (オブション) : 普通紙100枚/連量55kg、 はがき50枚 総厚10mm以下 對商50枚/85g/㎡ 総厚30mm以下
排出方法 *2	フェイスアップ (表排出) /フェイスダウン (裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約50枚/連量55kg フェイスダウン:約150枚/連量55kg
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm (連量55kgの場合)
電源	AC100V±10%, 50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大700W、平均370W(25℃) 待機時 : 最大700W、平均380W(25℃) 省電カモード時 : (オプション未装着時) 10W以下 : (オプション装着時) 最大12W
突入電流	76ALJT(25°C)
使用環境条件	動作時:10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃ 最高乾球湿球温度差2℃) 停止時:0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃ 最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10℃時 湿度30~78%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH、 湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度18~27℃
標準使用条件	平均電源ON時間 : 200H/月 平均印刷枚数 : 3,000枚/月
消耗品	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ
装置寿命	5年または18万枚(平均印刷枚数:3,000枚/月)
重量*3	約9kg
	l

- *1:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。
- *2: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。
- *3:オプション、用紙重量は含みません。
- * 4 / Windows95 PSプリンタドライバをインストールするためには、 [Windows95日本語版オペレーティングシステム CD-ROMあるいはフロッピーディスク] が別途必要です。 WindowsNT4.0 PSプリンタドライバをインストールするためには、 [WindowsNT Server 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM] 、 [WindowsNT Workstation 4.0日本語版オペレーティングシステムCD-ROM] 、 [WindowsNT4.0 Service Pack 6a CD-ROM] が必要です。


ML22N

	WILLELI
印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	1200×600ドット/インチ (ESC/Pモードは600×600ドット/インチ)
印刷色	黒
CPU	PowerPC 405PS (266MHz)
RAM容量	16MB
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0/Server2003日本語版、MacOS8.1~9.2.2/MacOS X Classic環境日本語版/ Mac OS X 10.1~10.3.2日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
印刷言語	PCL5eエミュレーション、ESC/P 24-J84準拠(ドットプリンタエミュレーション)
内蔵フォント	PCL5e: 日本語4書体、欧文84書体 ESC/P: 日本語2書体、欧文2書体
インタフェース	IEEE Std 1284-1994準拠パラレル、USB(フルスピード最大12Mbps)、100BASE-TX/10BASE-T
印刷速度 *1	最大22ページ/分 (A4/コピーモード はがき、封筒を除く)
用紙サイズ *2	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、フリー、はがき、往復はがき、封 筒(8種)
用紙種類 *2	普通紙 (連量55~90kg) 、はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *2	用紙力セットによる自動給紙、手差しによる1枚給紙 拡張給紙ユニット(オブション)、マルチパーパスフィーダ(オブション)による自動給紙
給紙容量	用紙カセット : 普通紙250枚 / 連量55kg 総厚24mm以下 拡張絡紙ユニット (オブション) : 普通紙500枚 / 連量55kg 総厚50mm以下 マルチパーパスフィーダ (オブション) : 普通紙100枚 / 連載55kg はがき50枚 総厚10mm以下 對荷50枚/85g/m² 総厚30mm以下
排出方法 *2	フェイスアップ (表排出) /フェイスダウン (裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約50枚/連量55kg フェイスダウン:約150枚/連量55kg
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm (連量55kgの場合)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大700W、平均370W(25℃) 待機時 : 最大700W、平均68W(25℃) 台電力モード時 : (オブション装着時) 10W以下 (オブション装着時) 最大12W
突入電流	76ALJT(25℃)
使用環境条件	動作時: 10~32°C/20~80%RH(最高湿球温度25°C - 最高乾球湿球温度差2°C) 停止時: 0~43°C/10~90%RH(最高湿球温度26.8°C - 最高乾球湿球温度差2°C)
印刷品質保証条件	温度10℃時 湿度30~78%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH、 湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度18~27℃
標準使用条件	平均電源ON時間 : 200H/月 平均印刷枚数 : 3,000枚/月
消耗品	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ
装置寿命	5年または18万枚(平均印刷枚数:3,000枚/月)
重量*3	約9kg
•	•


- *1: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により印刷速度は変わります。
- *2: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法と排出方法に制限があります。
- *3:オプション、用紙重量は含みません。

外形寸法


平面図



側面図



オプション装着時





ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容

ユーザーズマニュアルCD-ROMには、次のマニュアルがPDF形式で収録されています。バージョン5以降のAcrobatに対応しています。Acrobat Readerは、プリンタソフトウェアCD-ROMに収納されています。

ML22NRNsetup.pdf: ML22NR, ML22N共通のユーザーズマニュアルのセッ

トアップ編です。(本書)

ML22NRapp.pdf : ML22NRユーザーズマニュアルの応用編です。 ML22Napp.pdf : ML22Nユーザーズマニュアルの応用編です。

マニュアルをハードディスクにコピーして使う場合は、セットアップ編と応用編を同じフォルダに保存してご利用ください。

ML22NRユーザーズマニュアル(応用編)の内容

- 1 Windowsソフトウェア ネットワークユーティリティ
- 2 Macintoshソフトウェア
- 3 いろいろな用紙に印刷するための設定
- 4 便利な印刷機能
- 5 プリンタメニューの使い方について
- 6 ネットワーク機能について
- 7 UNIXで使用する場合
- 8 NetWareで使用する場合
- 9 困ったときには

付 録

ML22Nユーザーズマニュアル(応用編)の内容

- 1 Windowsソフトウェア ネットワークユーティリティ
- 2 Macintoshソフトウェア
- 3 いろいろな用紙に印刷するための設定
- 4 便利な印刷機能
- 5 プリンタメニューの使い方について
- 6 ネットワーク機能について
- 7 困ったときには

付 録

(MEMO)

索 引

Α		
	A4	164 171
	ASCII	
В		
	B5	164
С		
	C5	164
D		
	DL	164
Е		
	Ether Talk	141
I		
	IPアドレス	145
L		
	LaserWriter8	14
	LED ヘッドを清掃します	192

Μ		
	MAC Address	40
	Mac OS X	
	Macintosh113	3, 125
	Monarch	
N		
IN	Network Information	40
	Network information	40
0		
	OCA	204
	OHPシート24, 164, 167, 169	9, 170
	OKI TCP/IP	147
	OKI USB	158
	OPEN ポタン	14
Р		
	PAPER FULL マーク	16
Т		
	TCP/IP140), 144
U		
•	USB PS プロトコル	1 - 1
	USB インタフェースケーブル	
	USB インタフェースコネクタ	
	USB ケーブル	
	USB ケーブルが規格にあっていない	
	USB接続	
	USB ドライバ	74

W				
	WINDOWS	3	89, 65	, 91
あ				
	アース			17
	アクセスカバー			
	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない			
	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示される			
	新しいハードウエアの追加ウィザードが表示されない			
	アツイカミ			
	アップグレードした Windows			
	アップデートする			
	プリンタドライバをアップデートする59,88,109,12	22, 134,	149,	160
	アドミニストレータメニュー			
	アンインストール12			
	安全上の注意表示			2
L١				
ι,				
	イーサネットアドレス			40
	イーサネットケーブル			
	イメージドラムカートリッジ			
	イメージドラムカートリッジを交換する			
	印刷言語			
	印刷します			171
	印刷精度			207
	印刷速度			
	印刷できない61,8	80, 106,	123,	150
	印刷保証範囲			
	印刷面を裏にして排出する			
	印刷面を表にして排出する			175
	インストールします			
	USB ドライバをインストールします			
	プリンタドライバをインストールします			
	119 128 1	42 146	154	157

	インタフェース207
	インタフェース部14
_	
う	
	ウスイカミ170
	うまくいかない
	セットアップがうまくいかない
え	
	エグゼクティブ164
	104
お	
	分布はおす 10.4 100 100
	往復はがき
	応用編の内容
	沖データ回収センタ
	沖電気カスタマアドテック
	お客様相談センター204
	お問い合わせチェックシート205
	オプション品19
	拡張給紙ユニット 19
	マルチパーパスフィーダ24
	主な仕様
	オンラインスイッチ
	オンラインランプ30
か	
	外形寸法
	回収
	沖データ回収センタ
	使用済み消耗品の回収
	解像 度 207
	拡張給紙ユニット
	拡張給紙ユニット接続コネクタ14
	各部の名前14

	紙づまり199, 200	
	紙づまり発生場所200	
	カラー用紙	
	環境条件	
	官製はがき164, 166	
	乾燥剤	
	тожду	
き		
	キャンセルスイッチ	
	給紙方法	
	給紙方法を選択する	
	給紙ローラを清掃します	
	7 C/133/FC 0: 7	
<		
	クリーニング インサツ	
	クリーニングページ	
	77 - 27 (7	
け		
	警告	
	ケーブル	
	7 770	
Z		
	コア	
	立 ク	
	イメージドラムカートリッジ	
	トナーカートリッジ	
	交換の目安	
	◇畑()ロケ IOD IOO	
	7,00 - 100, 100	
さ	155, 165	
さ		
さ	最新のプリンタソフトウエアを入手したい	
さ	最新のプリンタソフトウエアを入手したい204 再生紙	
さ	最新のプリンタソフトウエアを入手したい	
さ	最新のプリンタソフトウエアを入手したい204 再生紙	

し		
	紙粉	191
	ジャム	200
	修理について2	204
	重量	207
	寿命	188
	仕様	207
	使用環境条件	207
	使用許諾契約	6
	使用済み消耗品の回収	206
	使用できる用紙	164
	消費電力	207
	商品について聞きたい	204
	消耗品を購入したい	205
	初期化する	183
	諸注意	5
ょ		
す		
す	推奨再生紙	
す	推奨再生紙	167
す	推奨再生紙	167 . 30
す	推奨再生紙	167 30 14
す	推奨再生紙	167 .30 .14 .14
す	推奨再生紙	167 .30 .14 .14
すせ	推奨再生紙	167 .30 .14 .14
•	推奨再生紙	167 .30 .14 .14
•	推奨再生紙	167 . 30 . 14 . 14 . 15
•	推奨再生紙	167 .30 .14 .14 .15
•	推奨再生紙	167 .30 .14 .15 .15
•	推奨再生紙	167 .30 .14 .14 .15
•	推奨再生紙	167 .30 .14 .15 .15 192 194 191 196

	接続します41,67,93,115,127,139,153	
	設置します11	
	設置条件13	
	設置スペース13	
	設定項目スイッチ30	
	設定する	
	用紙サイズ174	
	設定値スイッチ30	
	設定値を初期化する	
	設定を確認します182	
	セットアップがうまくいかない80, 106	
	セットアップします	
	116, 119, 125, 128, 131, 137, 140, 151, 154, 157	
	セットアップできない111, 135, 161	
	USB 接続でセットアップできない90	
	セットアッププログラム	
	セパレータを清掃します	
	C / 10	
	(a) (b) (c) (a) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	
Z		
そ		
そ	操作パネル	
そ		
そ	操作パネル	
	操作パネル	
そ	操作パネル	
	操作パネル 14,30 操作パネルの表示 31,38 操作方法がわからない 204 装置寿命 207 双方方向パラレルケーブル 93 側面図 208 その他のデバイス 82,107	
	操作パネル	
	操作パネル 14,30 操作パネルの表示 31,38 操作方法がわからない 204 装置寿命 207 双方方向パラレルケーブル 93 側面図 208 その他のデバイス 82,107	

ち		
	注意	2, 13
つ		
ر٠		
	通風口	14
て		
	定着器ユニット	14
	手差し	169
	手差しガイド171	, 172
	手差しトレイ14, 171, 172	, 173
	デスクトッププリンタ117	', 129
	テスト印刷	18
	電源17	, 207
	電源コネクタ	14
	電源スイッチ	14
	電源の条件	17
	点検ランプ	30
ع		
_	T1 // mm/r	450
	動作環境	
	トナー コウカン シテクダサイ	
	トナー □	
	トナーカートリッジ	
	トナーカートリッジを交換する	
	トナーカバー	
	ドラム コウカン	
	ドラムカウンタ	
	ドラムカウンタをリセットする	189
	取り付けます	
	付属品を取り付けます	
	トレイ 1	
	トレイ2	169

な	
内臓フォント	207
La.	
ね	
ネットワーク Plug & Play	43
ネットワークインタフェースコネクタ	14
ネットワーク接続39,40	, 61, 113, 123, 137, 140, 150
ネットワークの設定情報	40
は	
廃棄したい	
元来したい プリンタを廃棄したい	206
ハイシジャム	
排出方法	
はがき	
パッドを清掃します	
ハブ	
ハブとの相性	
パラレルインタフェースコネクタ	
パラレルケーブル	
パラレル接続	
/ () し / し 引 女 柳 に	J, 111
ひ	
表示部	30
20,000	
ふ	
封筒	24, 164, 166, 169, 170, 173
フェイスアップ	
フェイスアップスタッカ	14, 175
フェイスダウン	
付属品	
普通紙	164, 165, 169, 170
フツウシ	

	プッシュスイッチ	14
	部分印刷用紙	16°
	プラグアンドプレイ68	3, 94
	プリンタ設定ユーティリティ142,	146
	プリンタソフトウエア	20
	プリンタドライバ45, 52, 72, 98, 117, 118, 121, 122, 128,	13
	プリンタドライバのインストールに失敗しました	8
	プリンタドライバをアップデートする 59, 88, 109, 122, 134, 149,	160
	プリンタドライバをインストールする 119,128, 131, 146, 154,	15
	プリンタドライバを削除する58,87,108,121,133,148,	159
	プリンタのインストール70), 96
	プリンタの設定項目	18
	プリンタの設定を確認する	182
	プリンタの操作方法がわからない	204
	プリンタ表面を清掃します	196
	プリンタ名を削除します148,	159
	プリンタリスト	159
	プリンタを廃棄したい	206
	プリンタを輸送する	191
	プリントセンター142, 146, 155,	158
^		
^		
	平面図	208
	ヘッドを清掃します	192
ほ		
И		
	保管方法	168
	保護具	
	保護シート	
	保証について	
	ホッピングローラを清掃します	194
	本書の見方	4

ま		
	マルチパーパスフィーダ24, 169, 171,	
	マルチパーパスフィーダ接続コネクタ	14
め		
	メニュー一覧	. 38
	メニュースイッチ	
	メニュー選択スイッチ	
	メニューマップ印刷	
	メンテナンス	185
ゃ		
	ヤヤアツイカミ	170
Ф		
rψ		
	ユーザーサポートサービス	204
	ユーザーズマニュアル CD-ROM	209
	ユーザーメニュー	31
	輸送する	197
ょ		
0.	用紙	
	A4	161
	, , ,	
	A5	
	A6	
	B5	
	C5	
	Com-10	164
	Com-9	164
	DL	164
	Monarch	164
	OHP シート	164
	エグゼクティブ	164

刀フ一用紙	164
官製はがき	164
再生紙	165
使用できる用紙	164
推奨再生紙	165
推奨紙	167
はがき	164
封筒	164
普通紙	164
部分印刷用紙	164
保管方法	168
ラベル紙	164
リーガル	164
レター	164
ヨウシ ジャム200, 2	201
 利紙厚の設定	170
甲紙押さえ	173
171, 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171,	173
丮紙カセット14, 16, 169, 	171
甲紙カセットを清掃します	193
 	174
ヨウシサイズ エラー200, 2	201
甲紙サイズを選択する	175
14 , 14 ,	173
	. 14
	201
171 , 171, 171, 171, 171, 171, 171, 171,	173
用紙の厚さ164, 169,	170
用紙のウエイトを設定する	170
用紙のサイズ164,	169
 用紙の種類	
用紙のセット方向171, 172,	173
用紙のタイプを設定する	

	用紙の排出先をセットします 用紙をセットする 横目 ヨリアツイカミ	171 165
6		
	ラベル紙	
V)		
	リーガル リセットする	164
	ドラムカウンタをリセットする	189
れ		
	レター	164

オキページプリンタ MICROLINE 22NR/22N

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)

発行日 2007年 3月 第4版 発行者 株式会社**沖データ**

42823401EE